

商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫
厨子型仏壇					新創春 しだれ桜		スイッチ	黒とうり	10下	プロッサム		スイッチ	ナラ	8上	かれん		ダークブラウン	△	ニューアーチ 26			○	
					先 明		スイッチ	ホワイトアッシュ	9下	ローズマリー		スイッチ	ナラ	8中			ライトブラウン	8下	アーチ 26			○	
白鳳	スイッチ	黒檀	11上	妙光Ⅰ型		-	黒塗	△	ポマリー セット (上下 椅子)		-	ナチュラル	8上	ダークレド		○	ベレー 22		なら	○			
大河 40巾 下台通常型	スイッチ リモコン	黒檀	8下	妙光Ⅱ型		-	黒塗	9下	ポマリー 上台仕様		-	ワインレッド	8上	ダークブラウン		△	ラティス 20		黒檀	廃番			
大河 経机収納型	スイッチ リモコン	黒檀	8下	家具調仏壇				ポマリー 上台仕様		-	ナチュラル	△	置台 かれん用		-	ライトブラウン	8下	ハーモニー		チーク	廃番		
		鉄刀木	△					カメラヤ セット (上下 椅子)		-	ウオルナット	8下	ニュースマイル 電動		スイッチ	ダーク	○	ライト		○	ホワイト		8中
正徳 60-30 高覧付	スイッチ	黒塗	9上	グレース		スイッチ	鉄刀木	△	カメラヤ 上台仕様		-	桜	廃番	ニュースマイル 手動		-	ダーク	△	リトル		ホワイト	○	
正徳 58-26 高覧無	スイッチ	黒塗	△	アカサンス		スイッチ	アサメラ	△	トレニア		スイッチ	ウオルナット	8下	ルーチェ		-	ライト	△	セルフ		黒檀	△	
美勝 下台通常型	スイッチ	黒檀	○	アルテマ		スイッチ	ブラック	8下	コメント		スイッチ	ダウライト	△	スマート		-	ピンク	○	チェリー		ウオルナット	△	
美勝 経机収納型	スイッチ	黒檀	○	シャトー		スイッチ	ホワイト	△	ラックス		スイッチ	ローズ	△	エルグラン		-	ライト	△	グラタン		ウオルナット	○	
新紅雲 下台通常型	スイッチ	黒檀	8上	グローリー 彫		スイッチ	黄王檀	9下	メイビス		-	ダーク	8上	上置仏壇等				空 千		黒檀	○		
新紅雲 経机収納型	リモコン スイッチ	鉄刀木	△	グローリー ガラス		スイッチ	黄王檀	9下	アニー (上台のみ)			ライト	○					レガーム		電動	ウオルナット	○	グラタン
新紅雲 経机収納型	スイッチ	鉄刀木	11中	京仙華 黒とうり		スイッチ	無地	8上	リアン (下台・椅子)			ライト	△	レガーム		アクリル 厨子	ウオルナット	廃番	18奉仕		チーク	○	
優雅	スイッチ	黒檀	12下	フィオーレ		スイッチ	ナラ	廃番	イクシア 電動		スイッチ	黒檀	△	悠 途		桜蒔絵		○	壁掛け仏壇 普通型		無地	○	
優雅	リモコン	鉄刀木	12下	エンブレイス		スイッチ	ダークブラウン	○	イクシア 手動		-	ライトオーク	△	ミニ厨子		25	黒檀	8上	壁掛け仏壇 普通型		虹	○	
歓喜	スイッチ	黒檀	△	エンブレイス		スイッチ	ダークレド	△	イクシア 手動		-	ウオルナット	7下	ミニ厨子用下台			鉄刀木	△	壁掛け仏壇 普通型		すずらん	○	
歓喜	スイッチ	鉄刀木	9下	宝塔		スイッチ	金具	9中	イクシア 手動		-	ホワイト	△	すずらん		25	黒檀	○	壁掛け仏壇 普通型		イルカ	○	
本三方会館型 18号	スイッチ	黒檀	△	宝塔		スイッチ	蒔絵 桜桜	9中	イクシア 手動		-	ウオルナット	△	ローリー			ライトオーク	△	壁掛け仏壇 普通型		子猫	○	
本三方会館型 18号	リモコン	鉄刀木	△	宝塔		スイッチ	蒔絵 しだれ桜	9中	イクシア 手動		-	ウオルナット	△	仏壇用下台			ウオルナット	○	壁掛け仏壇 普通型		子犬	○	
栄 光	スイッチ	黒檀	△	エンブレイス		スイッチ	金具	9中	イクシア 手動		-	ウオルナット	△	ローリー用 増台			ホワイト	△	壁掛け仏壇 普通型		夕日	○	
栄 光	リモコン スイッチ	鉄刀木	△	エンブレイス		スイッチ	蒔絵 しだれ桜	9中	イクシア 手動		-	ウオルナット	△	ローリー用 増台			ダーク	8中	壁掛け仏壇 普通型		富士山	○	
陽光	スイッチ	黒檀	8下	宝塔		スイッチ	無地	△	イクシア 手動		-	ウオルナット	△	ローリー用 増台			ライト	△	壁掛け仏壇 普通型		マンハッタン	○	
陽光	スイッチ	鉄刀木	△	宝塔		スイッチ	無地	△	イクシア 手動		-	ホワイト	△	ローリー用 増台			ダーク	△	壁掛け仏壇 普通型		無地	○	
清流	スイッチ	黒檀	9下	宝塔		スイッチ	無地	△	イクシア 手動		-	ウオルナット	△	ローリー用 増台			ライト	△	壁掛け仏壇 普通型		無地	○	
清流	スイッチ	鉄刀木	9下	宝塔		スイッチ	無地	△	イクシア 手動		-	ウオルナット	△	ローリー用 増台			ライト	△	壁掛け仏壇 普通型		無地	○	
栄	スイッチ	黒檀	△	宝塔		スイッチ	無地	△	イクシア 手動		-	ウオルナット	△	ローリー用 増台			ライト	△	壁掛け仏壇 普通型		無地	○	
栄	スイッチ	アサメラ	8下	宝塔		スイッチ	無地	△	イクシア 手動		-	ウオルナット	△	ローリー用 増台			ライト	△	壁掛け仏壇 普通型		無地	○	
光明	スイッチ	黒檀	△	プリティ スイッチ		スイッチ	無地	△	イクシア 手動		-	ウオルナット	△	ローリー用 増台			ライト	△	壁掛け仏壇 普通型		無地	○	
光明	スイッチ	鉄刀木	△	プリティ スイッチ		スイッチ	無地	△	イクシア 手動		-	ウオルナット	△	ローリー用 増台			ライト	△	壁掛け仏壇 普通型		無地	○	
新創春	スイッチ	黒檀	10下	サーフ		スイッチ	無地	△	イクシア 手動		-	ウオルナット	△	ローリー用 増台			ライト	△	壁掛け仏壇 普通型		無地	○	
新創春	スイッチ	鉄刀木	○	サーフ		スイッチ	無地	△	イクシア 手動		-	ウオルナット	△	ローリー用 増台			ライト	△	壁掛け仏壇 普通型		無地	○	
雄飛 セット	-	ウオルナット	9中	流仙華		-	黒とうり	未定	イクシア 置台		-	黒檀	△	ローリー			ダーク	8中	壁掛け仏壇 普通型		無地	○	
雄飛 セット	-	黒	8中	流仙華		-	黒と金	未定	イクシア 置台		-	ライトオーク	△	仏壇用下台			ライト	△	壁掛け仏壇 普通型		無地	○	
雄飛 上台	-	ウオルナット	△	エトラント		スイッチ	ウオルナット	8中	イクシア 置台		-	ウオルナット	○	ローリー用 増台			ダーク	△	壁掛け仏壇 普通型		無地	○	
雄飛 上台	-	黒	△	エトラント		スイッチ	ホワイトオーク	8中	イクシア 置台		-	ホワイト	△	ローリー用 増台			ライト	△	壁掛け仏壇 普通型		無地	○	
雄飛 上台	-	ウオルナット	△	シャルール 経机通常型		スイッチ		8上	オデッセイ		スイッチ/リモコン	ワイン/ブルー	—/—	ローリー用 増台					壁掛け仏壇 普通型		無地	○	

○→在庫あり、△→在庫に限りがあるため確認願います、時期記載→記載時期にて工場出荷予定 例)5下=5月下旬、2中=2月中旬
 ○の在庫状況でも小売店様の受注状況などにより在庫に限りが発生する可能性がありますのでその際はご了承ください。