

商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	
厨子型仏壇					新創春 しだれ桜		スイッチ	黒とうりみ	5下	プロッサム		スイッチ	ナラ	○	かれん		ダークブラウン	5下	ニューアーチ 26			5中		
					先明		スイッチ	ホワイトアッシュ	△	ローズマリー		スイッチ	ナラ	5下			ライトブラウン	○	アーチ 26			4下		
白鳳	スイッチ	黒檀	7下	妙光Ⅰ型		-	黒塗	△	ポマリー セット (上下 椅子)		-	ナチュラル	△	置台 かれん用		ダークレッド	4下	ベレー 22		なら	○			
大河 40巾 下台通常型	スイッチ リモコン	黒檀	5下	妙光Ⅱ型		-	黒塗	△	ポマリー 上台仕様		-	ワインレッド	△			ダークブラウン	△	ラティス 20		黒檀	廃番			
大河 経机収納型	スイッチ リモコン	黒檀	△	家具調仏壇				ポマリー 上台仕様		-	ナチュラル	△	ニュースマイル 電動		ライトブラウン	△	ハーモニー		ウォールナット	廃番				
		鉄刀木	△					カメラヤ セット (上下 椅子)		-	ウォールナット	△			ニュースマイル 手動				-	ダーク	5上	ダークレッド	○	チーク
正徳 60-30 高覧付	スイッチ	黒塗	△	グレース		スイッチ	黒檀	△	カメラヤ 上台仕様		-	サベリ	△	ニュースマイル 電動		ライト	△	リトル		ホワイト	○			
正徳 58-26 高覧無	スイッチ	黒塗	△			スイッチ	鉄刀木	△	カメラヤ 上台仕様		-	桜	廃番			ホワイト	5下			ダーク	4下	ピンク	○	
美勝 下台通常型	スイッチ	黒檀	4下	アカサンス		スイッチ	アサメラ	△	カメラヤ 上台仕様		-	ウォールナット	6下	ニュースマイル 手動		ライト	5中	セルフ		ブラック	○			
美勝 経机収納型	スイッチ	黒檀	△			スイッチ	カーリーメーブル	△	カメラヤ 上台仕様		-	サベリ	△			桜	廃番			ホワイト	5中	ウォールナット	△	
新紅雲 下台通常型	スイッチ	黒檀	5上	アルテマ		スイッチ	ブラック	5下	トレニア		スイッチ	ダウライト	△	ルーチェ		ピンク	4下	チェリー		ダーク	○			
	リモコン スイッチ	鉄刀木	5上			スイッチ	ブラウン	5下	トレニア		スイッチ	LEDライト	○			ホワイト	5中			ライト	○	ピンク	○	
新紅雲 経机収納型	リモコン	黒檀	5中	シャトー		スイッチ	ホワイト	5下	コメント		スイッチ	鉄刀木	△	スマート		ダーク	○	エルグラン		ウォールナット	○			
	スイッチ	鉄刀木	△			スイッチ	黄王檀	8下	コメント		スイッチ	ローズ	△			ライト	○			ライト	○	ホワイト	○	
優雅	スイッチ	黒檀	8中	グローリー 彫		スイッチ	黒檀	8下	ラックス		スイッチ	ダーク	△	上置仏壇等		空千		黒檀	○	グラン		ウォールナット	○	
	リモコン	鉄刀木	8中			スイッチ	無地	△	ラックス		スイッチ	ライト	5下					ライト	△			ライトオーク	4下	ライトオーク
歓喜	スイッチ	黒檀	7下	京仙華 黒とうりみ		スイッチ	蒔絵	△	メイビス		-	ダーク	5下	アニー (上台のみ)		レガーム		電動	ウォールナット	○	18奉仕		黒檀	6中
	スイッチ	鉄刀木	△			スイッチ	無地	△	アニー (上台のみ)		-	ライト	△					ライト	△	ダーク			5中	ダーク
本三方会館型 18号	スイッチ	黒檀	5下	フィオーレ		スイッチ	ナラ	廃番	アニー (上台のみ)		-	ダーク	△	レガーム		電動	ウォールナット	○	壁掛け仏壇 普通型		無地	○		
	リモコン	鉄刀木	7下			スイッチ	ナラ	廃番	アニー (上台のみ)		-	ライト	△	ライト	△	レガーム	電動	桜			6下	黒檀	6中	
栄光	スイッチ	黒檀	△	エンブレイス		スイッチ	ダークブラウン	5下	リアン (下台・椅子)		-	ダーク	5中	レガーム		電動	ウォールナット	○	18奉仕		オーク	4下		
	リモコン スイッチ	鉄刀木	△			スイッチ	ダークレッド	△	リアン (下台・椅子)		-	ライト	△	ライト	△	レガーム	電動	桜			6下	チーク	4下	
陽光	スイッチ	黒檀	5中	宝塔		スイッチ	黒檀	5中	イクシア 電動		スイッチ	黒檀	6上	レガーム		電動	ウォールナット	○	壁掛け仏壇 普通型		ピンク	5中		
	スイッチ	鉄刀木	5中			スイッチ	黒檀	5中	イクシア 電動		スイッチ	ライトオーク	5中	ライトオーク	5中	悠途	桜蒔絵	○			黒檀	5中		
清流	スイッチ	黒檀	8下	宝塔		スイッチ	黒檀	8下	イクシア 電動		スイッチ	ウォールナット	△	悠途		桜蒔絵	○	黒檀	5中	壁掛け仏壇 普通型		虹	○	
	スイッチ	鉄刀木	8下			スイッチ	黒檀	8下	イクシア 電動		スイッチ	ホワイト	5中	ホワイト	5中	ミニ厨子	25	鉄刀木	○			鉄刀木	○	
栄	スイッチ	黒檀	△	宝塔		スイッチ	金具	5中	イクシア 電動		スイッチ	黒檀	△	悠途		桜蒔絵	○	黒檀	○	壁掛け仏壇 普通型		すずらん	○	
	スイッチ	アサメラ	5下			スイッチ	金具	5中	イクシア 電動		スイッチ	ライトオーク	5中	ライトオーク	5中	ミニ厨子用下台		鉄刀木	○			鉄刀木	○	
光明	スイッチ	黒檀	△	プリティ スイッチ		スイッチ	蒔絵 しだれ桜	△	イクシア 手動		-	ライトオーク	5中	悠途		桜蒔絵	○	黒檀	○	壁掛け仏壇 普通型		イルカ	○	
	スイッチ	鉄刀木	△			スイッチ	無地	4中	イクシア 手動		-	ウォールナット	△	ウォールナット	△	すずらん	25	ダーク	○			鉄刀木	○	
新創春	スイッチ	黒檀	△	サーフ		スイッチ	黒とうりみ	4下	イクシア 手動		-	ホワイト	△	悠途		桜蒔絵	○	黒檀	○	壁掛け仏壇 普通型		子猫	○	
	スイッチ	鉄刀木	○			スイッチ	黒とうりみ	未定	イクシア 手動		-	黒檀	5上	黒檀	5上	ローリー		ダーク	○			鉄刀木	○	
雄飛 セット	-	ウォールナット	△	流仙華		-	黒と金	未定	イクシア 置台		-	ライトオーク	○	仏壇用下台			ライト	5下	黒檀	○	壁掛け仏壇 普通型		富士山	○
	-	黒	△			スイッチ	黒と金	未定	イクシア 置台		-	ウォールナット	○	ウォールナット	○	ローリー用 増台		ダーク	○	鉄刀木			○	
雄飛 上台	-	ウォールナット	4下	エトラント		スイッチ	ウォールナット	△	イクシア 置台		-	ホワイト	5上	ローリー用 増台			ライト	○	鉄刀木	○	壁掛け仏壇 普通型		マンハッタン	○
	-	黒	△			スイッチ	ホワイトオーク	△	イクシア 置台		-	ホワイト	5上	ホワイト	5上	オデッセイ	スイッチ/リモコン	ワイン/ブルー	—/—	無地			○	

○→在庫あり、△→在庫に限りがあるため確認願います、時期記載→記載時期にて工場出荷予定 例)5下=5月下旬、2中=2月中旬  
○の在庫状況でも小売店様の受注状況などにより在庫に限りが発生する可能性がありますのでその際はご了承ください。