

商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫
厨子型仏壇				新創春 しだれ桜		スイッチ	黒とうり	6下	ブロッサム		スイッチ	ナラ	○	かれん		ダークブラウン	△	ニューアーチ 26			5中		
				先 明		スイッチ	ホワイトアッシュ	△	ローズマリー		スイッチ	ナラ	5下			ライトブラウン	△	アーチ 26			6中		
白鳳	スイッチ	黒檀	7下	妙光Ⅰ型		-	黒塗	△	ポマリー セット (上下 椅子)		-	ナチュラル	△	ダークレッド		△	ベレー 22		なら	○			
大河 40巾 下台通常型	スイッチ リモコン	黒檀	△	妙光Ⅱ型		-	黒塗	△	ポマリー 上台仕様		-	ワインレッド	△	置台 かれん用		-	ダークブラウン	△	ラティス 20		黒檀	△	
大河 経机収納型	スイッチ リモコン	鉄刀木	5下	家具調仏壇				ポマリー 上台仕様		-	ナチュラル	△	置台 かれん用		-	ライトブラウン	△	ハーモニー		オーク	廃番		
		鉄刀木	△					ポマリー 上台仕様		-	ワインレッド	△	置台 かれん用		-	ダークレッド	○	ハーモニー			チーク	廃番	
正徳 60-30 高覧付	スイッチ	黒塗	○	グレース		スイッチ	黒檀	△	カメラヤ セット (上下 椅子)		-	ウォールナット	△	ニュースマイル 電動		スイッチ	ダーク	△	リトル		ピンク	○	
正徳 58-26 高覧無	スイッチ	黒塗	△			グレース		スイッチ	鉄刀木	△	カメラヤ セット (上下 椅子)		-	サベリ	△	ニュースマイル 電動		スイッチ			ライト	○	リトル
美勝 下台通常型	スイッチ	黒檀	○	アカサンス		スイッチ	アサメラ	△	カメラヤ 上台仕様		-	桜	廃番	ニュースマイル 手動		-	ダーク	5下	セルフ		黒檀	△	
美勝 経机収納型	スイッチ	黒檀	○	アルテマ		スイッチ	ブラック	6中	カメラヤ 上台仕様		-	ウォールナット	6下	ニュースマイル 手動		-	ライト	5下	セルフ		ウォールナット	△	
新紅雲 下台通常型	スイッチ リモコン スイッチ	鉄刀木	△	アルテマ		スイッチ	ブラウン	6中	トレニア		スイッチ	ダウライト	○	ルーチェ		-	ピンク	△	チェリー		ダーク	○	
新紅雲 経机収納型	リモコン	黒檀	△	アルテマ		スイッチ	ワインレッド	6中	トレニア		スイッチ	LEDライト	○	ルーチェ		-	ホワイト	5中	チェリー		チーク	○	
優雅	スイッチ リモコン	鉄刀木	8中	シャトー		スイッチ	タモ	△	コメント		スイッチ	鉄刀木	△	スマート		-	ライト	○	チェリー		ピンク	○	
歓喜	スイッチ	黒檀	△	グローリー 彫		スイッチ	ホワイト	6中	ラックス		スイッチ	ローズ	△	スマート		-	ダーク	5下	エルグラン		ホワイト	廃番	
本三方会館型 18号	スイッチ リモコン	鉄刀木	△	グローリー ガラス		スイッチ	黄王檀	8下	ラックス		スイッチ	ダーク	5下	スマート		-	ライト	5下	エルグラン		ウォールナット	6下	
栄光	スイッチ リモコン スイッチ	鉄刀木	△	京仙華 黒とうり		スイッチ	黄王檀	8下	メイビス		-	ライト	△	上置仏壇等				エルグラン		ライトオーク	△		
栄光	スイッチ	黒檀	△	京仙華 黒とうり		スイッチ	黄王檀	8下	メイビス		-	ダーク	5下					上置仏壇等				エルグラン	
陽光	スイッチ	黒檀	△	京仙華 黒とうり		スイッチ	無地	6上	アニー (上台のみ)		-	ライト	△	空 千			黒檀	○	グラン		ウォールナット	○	
清流	スイッチ	黒檀	8下	フィオーレ		スイッチ	ナラ	廃番	アニー (上台のみ)		-	ライト	△	レガーム		電動	ウォールナット	○	グラン		ライトオーク	6下	
栄	スイッチ	鉄刀木	△	エンブレイス		スイッチ	ダークブラウン	5下	アニー (上台のみ)		-	ダーク	5下	レガーム		電動	桜	8下	18奉仕		黒檀	6中	
栄	スイッチ	鉄刀木	△	エンブレイス		スイッチ	ダークレッド	△	アニー (上台のみ)		-	ライト	△	レガーム		アクリル 厨子	ウォールナット	廃番	18奉仕		チーク	5中	
光明	スイッチ	黒檀	△	宝塔		金具	ローズ	5下	イクシア 電動		スイッチ	黒檀	△	悠 途		桜蒔絵		○	18奉仕		ピンク	5中	
光明	スイッチ	鉄刀木	8下	宝塔		蒔絵 桜	ローズ	5下	イクシア 電動		スイッチ	ライトオーク	△	悠 途		桜蒔絵		○	18奉仕		無地	○	
光明	スイッチ	鉄刀木	8下	宝塔		蒔絵 しだれ桜	ローズ	5下	イクシア 電動		スイッチ	ウォールナット	△	ミニ厨子		25	黒檀	○	18奉仕		虹	○	
光明	スイッチ	アサメラ	5下	宝塔		金具	鉄刀木	6中	イクシア 電動		スイッチ	ホワイト	5下	ミニ厨子		25	鉄刀木	○	18奉仕		すずらん	○	
光明	スイッチ	アサメラ	5下	宝塔		蒔絵	鉄刀木	△	イクシア 電動		スイッチ	黒檀	5下	ミニ厨子用下台			黒檀	○	18奉仕		イルカ	○	
光明	スイッチ	黒檀	△	プリティ スイッチ		蒔絵 しだれ桜	ホワイト	△	イクシア 手動		-	ライトオーク	△	ミニ厨子用下台			鉄刀木	○	18奉仕		子猫	○	
光明	スイッチ	鉄刀木	6上	プリティ スイッチ		無地	ホワイト	△	イクシア 手動		-	ウォールナット	△	すずらん		25	ホワイト	△	18奉仕		子犬	○	
新創春	スイッチ	黒檀	△	サーフ		スイッチ		△	イクシア 手動		-	ホワイト	△	すずらん		25	ダーク	○	18奉仕		夕日	○	
新創春	スイッチ	鉄刀木	○	サーフ		スイッチ		△	イクシア 手動		-	黒檀	5下	ミニ厨子用下台			黒檀	○	18奉仕		富士山	○	
雄飛 セット	-	ウォールナット	△	流仙華		-	黒とうり	未定	イクシア 置台		-	ライトオーク	6中	ローリー 仏壇用下台			ダーク	○	18奉仕		マンハッタン	○	
雄飛 セット	-	黒	△	流仙華		-	黒と金	未定	イクシア 置台		-	ウォールナット	○	ローリー用 増台			ライト	5下	18奉仕				
雄飛 上台	-	ウォールナット	△	エトラント		スイッチ	ウォールナット	7下	イクシア 置台		-	ホワイト	△	ローリー用 増台			ダーク	○	壁掛け仏壇 ワイド型		無地	○	
雄飛 上台	-	黒	△	エトラント		スイッチ	ホワイトオーク	7下	イクシア 置台		-	ホワイト	△	ローリー用 増台			ライト	○	壁掛け仏壇2 普通型		無地	○	
雄飛 上台	-	黒	△	シャルール 経机通常型		スイッチ		7上	オデッセイ		スイッチ/リモコン	ワイン/ブルー	—/—	ローリー用 増台					壁掛け仏壇2 普通型				

○→在庫あり、△→在庫に限りがあるため確認願います、時期記載→記載時期にて工場出荷予定 例)5下=5月下旬、2中=2月中旬
○の在庫状況でも小売店様の受注状況などにより在庫に限りが発生する可能性がありますのでその際はご了承ください。