

商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫
厨子型仏壇					新創春 しだれ桜		スイッチ	黒とうりみ	10下	ブロッサム		スイッチ	ナラ	△	かれん		ダークブラウン	○	ニューアーチ 26			○	
					先 明		スイッチ	ホワイト アッシュ	△	ローズマリー		スイッチ	ナラ	△			ライトブラウン	○	アーチ 26			○	
白鳳	スイッチ	黒檀	11上	妙光Ⅰ型		-	黒塗	10下	ポマリー セット (上下 椅子)		-	ナチュラル	△	ダークレッド	○	ベレー 22		なら	○				
大河 40巾 下台通常型	スイッチ リモコン	黒檀	9下	妙光Ⅱ型		-	黒塗	10下	ポマリー 上台仕様		-	ワインレッド	△	ダークブラウン	○	ラティス 20		黒檀	廃番				
大河 経机収納型	スイッチ リモコン	黒檀	9下	家具調仏壇								ポマリー 上台仕様		-	ナチュラル	△	ライトブラウン	○	ハーモニー		チーク	廃番	
		鉄刀木	△									カメラヤ セット (上下 椅子)		-	ウオルナット	△	ニュースマイル 電動		スイッチ	ダーク	○	ピンク	
正徳 60-30 高覧付	スイッチ	黒塗	△	グレース		スイッチ	黒檀	△	カメラヤ 上台仕様		-	サベリ	△	ライト		○	リトル		ホワイト	○			
正徳 58-26 高覧無	スイッチ	黒塗	△			スイッチ	鉄刀木	10中			桜	廃番	ダーク		△	ホワイト			△	ブラック		○	
美勝 下台通常型	スイッチ	黒檀	○	アカサンス		スイッチ	アサメラ	12下	カメラヤ 上台仕様		-	ウオルナット	△	ライト		△	セルフ		黒檀	△			
美勝 経机収納型	スイッチ	黒檀	○			スイッチ	カーリー メーブル	△			桜	廃番	ダーク		△	ホワイト			△	ウオルナット		△	
新紅雲 下台通常型	スイッチ	黒檀	△	アルテマ		スイッチ	ブラック	9下	トレニア		スイッチ	ダウライト	○	ルーチェ		-	ピンク	○	チェリー		チーク	○	
	リモコン スイッチ	鉄刀木	△				ブラウン	9下			LEDライト	△	ライト			△	ホワイト				○	ダーク	
新紅雲 経机収納型	リモコン	黒檀	△	シャトー		スイッチ	ウオルナット	9下	コメント		スイッチ	鉄刀木	未定	スマート		-	ダーク	○	エルグラン		チーク	○	
	スイッチ	鉄刀木	11中				タモ	△			ローズ		△			ライト		○			ピンク		○
優雅	スイッチ	黒檀	12下	グローリー 彫		スイッチ	ホワイト	△	ラックス		スイッチ	ダーク	10中	上置仏壇等						グラン		ウオルナット	○
	リモコン	鉄刀木	12下				スイッチ	黄王檀			12下	ライト										10中	ダーク
歓喜	スイッチ	黒檀	△	グローリー ガラス		スイッチ	黄王檀	12下	メイビス		-	ダーク	△					エルグラン		ウオルナット	○		
	スイッチ	鉄刀木	12下				スイッチ	黄王檀			12下	ライト								△	ライト		△
本三方会館型 18号	スイッチ	黒檀	△	京仙華 黒とうりみ		スイッチ	蒔絵	10下	アニー (上台のみ)		-	ダーク	○	空 千		黒檀	○	グラン		ウオルナット	○		
	リモコン	鉄刀木	△				無地	△			ライト		○			ライト				○	黒檀		○
栄光	スイッチ	黒檀	△	フィオーレ		スイッチ	ナラ	廃番	リアン (下台・椅子)		-	ダーク	△	レガーム		ウオルナット	○	18奉仕		黒檀	○		
	リモコン スイッチ	鉄刀木	2下				スイッチ	ダークブラウン			○	ダーク				△	ダーク			△	桜		△
陽光	スイッチ	黒檀	△	エンブレイス		スイッチ	ダークレッド	○	イクシア 電動		スイッチ	ライト	△	レガーム		ウオルナット	○	悠 途		桜蒔絵	○		
	スイッチ	鉄刀木	△				スイッチ	ダークレッド				○	黒檀			△	ウオルナット			△	ミニ厨子		25
清流	スイッチ	黒檀	12下	宝塔 スイッチ		金具	ローズ	10下	イクシア 電動		スイッチ	ライトオーク	△	悠 途		桜蒔絵	○	ミニ厨子用下台		黒檀	○		
	スイッチ	鉄刀木	12下				金具	10下				ウオルナット				△	ミニ厨子			25	鉄刀木	○	すずらん
栄	スイッチ	黒檀	△	プリティ スイッチ		鉄刀木	蒔絵	△	イクシア 電動		スイッチ	ホワイト	△	悠 途		桜蒔絵	○	ミニ厨子用下台		黒檀	○		
	スイッチ	アサメラ	12下				金具	△				ライトオーク				△	ミニ厨子			25	鉄刀木	△	すずらん
光明	スイッチ	黒檀	△	サーフ		スイッチ	蒔絵 しだれ桜	△	イクシア 電動		スイッチ	ウオルナット	△	悠 途		桜蒔絵	○	ミニ厨子用下台		鉄刀木	△		
	スイッチ	鉄刀木	△				無地	△				ウオルナット				△	すずらん			25	ホワイト	△	ダーク
新創春	スイッチ	黒檀	10下	流仙華		-	黒とうりみ	未定	イクシア 電動		スイッチ	黒檀	△	ローリー 仏壇用下台		ダーク	8中	壁掛け仏壇 普通型		富士山	○		
	スイッチ	ウオルナット	9上				黒と金	未定				ライトオーク				△	ローリー用 増台			ダーク	△	ライト	
雄飛 セット	-	黒	△	エトラント		スイッチ	ウオルナット	9下	イクシア 置台		-	ウオルナット	○	ローリー用 増台		ダーク	△	壁掛け仏壇 ワイド型		無地	○		
	-	ウオルナット	△				ホワイトオーク	9下				ホワイト				△	ライト			△	無地		○
雄飛 上台	-	黒	△	シャルール 経机通常型		スイッチ		△	オデッセイ		スイッチ/リモコン	ワイン/ブルー	-/-										

○→在庫あり、△→在庫に限りがあるため確認願います、時期記載→記載時期にて工場出荷予定 例)5下=5月下旬、2中=2月中旬
○の在庫状況でも小売店様の受注状況などにより在庫に限りが発生する可能性がありますのでその際はご了承ください。