

商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫
厨子型仏壇					新創春 しだれ桜		スイッチ	黒とうり	10下	ブロッサム		スイッチ	ナラ	8中	かれん		ダークブラウン	△	ニューアーチ 26			○	
					先明		スイッチ	ホワイトアッシュ	9下	ローズマリー		スイッチ	ナラ	8中			ライトブラウン	9上	アーチ 26			○	
白鳳	スイッチ	黒檀	11上	妙光Ⅰ型		-	黒塗	10下	ポマリー セット (上下 椅子)		-	ナチュラル	8中	置台 かれん用		ダークレッド	9上	ベレー 22		なら	○		
大河 40巾 下台通常型	スイッチ リモコン	黒檀	8下	妙光Ⅱ型		-	黒塗	10下	ポマリー 上台仕様		-	ワインレッド	8下			ダークブラウン	△	ラティス 20		黒檀	廃番		
大河 経机収納型	スイッチ リモコン	黒檀	8下	家具調仏壇				カメラヤ セット (上下 椅子)		-	ナチュラル	△	ニュースマイル 電動		ライトブラウン	8下	ハーモニー		ウォールナット	廃番			
		鉄刀木	△							カメラヤ 上台仕様		-			ワインレッド	△			ダークレッド	○	チーク	廃番	
正徳 60-30 高覧付	スイッチ	黒塗	△	グレース		スイッチ	黒檀	△	カメラヤ 上台仕様		-	ウォールナット	9上	ニュースマイル 電動		スイッチ	ダーク	○	リトル		ホワイト	8中	
正徳 58-26 高覧無	スイッチ	黒塗	△			スイッチ	鉄刀木	△			桜	廃番	ライト			○	ブラウン	○					
美勝 下台通常型	スイッチ	黒檀	○	アカサンス		スイッチ	アサメラ	△	トレニア		スイッチ	ウォールナット	9上	ニュースマイル 手動		-	ダーク	△	セルフ		黒檀	△	
美勝 経机収納型	スイッチ	黒檀	○			スイッチ	カーリーメーブル	△			桜	廃番	ライト			△	ウォールナット	△					
新紅雲 下台通常型	スイッチ	黒檀	△	アルテマ		スイッチ	ブラック	8下	コメント		スイッチ	ダウライト	△	ルーチェ		-	ホワイト	△	チェリー		黒檀	△	
	リモコン スイッチ	鉄刀木	△				ブラウン	8下			LEDライト	○	ダーク			○	ピンク	○					
新紅雲 経机収納型	リモコン	黒檀	△	シャトー		スイッチ	ウォールナット	8下	ラックス		スイッチ	鉄刀木	未定	スマート		-	ホワイト	○	エルグラン		ウォールナット	△	
	スイッチ	鉄刀木	11中				タモ	△			ローズ	△	ダーク			○	ライト	○					
優雅	スイッチ	黒檀	12下	グローリー 彫		スイッチ	ホワイト	△	メイビス		スイッチ	ダーク	10中	上置仏壇等		-	ピンク	○	グラン		ウォールナット	○	
	リモコン	鉄刀木	12下				グローリー ガラス	スイッチ			黄王檀	9下	ライト			△	ライト	△					
歓喜	スイッチ	黒檀	△	京仙華 黒とうり		スイッチ	蒔絵	9下	アニー (上台のみ)		-	ダーク	10上	空千		黒檀	○	レゲーム		電動	ウォールナット	○	
	スイッチ	鉄刀木	9下				無地	△			ライト	○	ダーク			△	桜			8中			
本三方会館型 18号	スイッチ	黒檀	△	フィオーレ		スイッチ	ナラ	廃番	リアン (下台・椅子)		スイッチ	ダーク	△	レゲーム		アクリル 厨子	ウォールナット	廃番	18奉仕		オーク	○	
	リモコン	鉄刀木	△				エンブレイス	スイッチ			ダークブラウン	○	ライト			△	黒檀	△					
栄光	スイッチ	黒檀	8下	宝塔		スイッチ	金具	10下	イクシア 電動		スイッチ	ライトオーク	△	悠途		桜蒔絵	○	ミニ厨子		25	黒檀	○	
	リモコン スイッチ	鉄刀木	2下				蒔絵 桜	10下				ウォールナット	△			黒檀	○						
陽光	スイッチ	黒檀	8下	宝塔		スイッチ	蒔絵 しだれ桜	10下	イクシア 手動		-	ホワイト	△	ミニ厨子用下台		黒檀	○	壁掛け仏壇 普通型		イルカ	○		
	スイッチ	鉄刀木	△				金具	10下				ライトオーク	△			黒檀	○						
清流	スイッチ	黒檀	9下	プリティ スイッチ		スイッチ	鉄刀木	△	イクシア 手動		-	ウォールナット	△	すずらん		25	黒檀	○	壁掛け仏壇 ワイド型		無地	○	
	スイッチ	鉄刀木	9下				金具	10下				ウォールナット	△			ライトオーク	△	ライト			△		
栄	スイッチ	黒檀	△	サーフ		スイッチ	鉄刀木	△	イクシア 置台		-	ウォールナット	△	ローリー 仏壇用下台		ダーク	8中	壁掛け仏壇2 普通型		無地	○		
	スイッチ	アサメラ	8下				蒔絵	△				ホワイト	△			ライト	△			ライト	△		
光明	スイッチ	黒檀	△	流仙華		-	黒とうり	未定	オデッセイ		スイッチ/リモコン	ワイン/ブルー	-/-	ローリー用 増台		ダーク	△	壁掛け仏壇2 普通型		無地	○		
	スイッチ	鉄刀木	△				黒と金	未定				ウォールナット	8中			ライト	△			ライト	△		
新創春	スイッチ	黒檀	10下	エトラント		スイッチ	ウォールナット	8中	オデッセイ		スイッチ/リモコン	ワイン/ブルー	-/-	ローリー用 増台		ダーク	△	壁掛け仏壇2 普通型		無地	○		
	スイッチ	鉄刀木	○				ホワイトオーク	8中				ライト	△			ライト	△						
雄飛 セット	-	ウォールナット	8下	シャルール 経机通常型		スイッチ	黒とうり	未定	オデッセイ		スイッチ/リモコン	ワイン/ブルー	-/-	ローリー用 増台		ダーク	△	壁掛け仏壇2 普通型		無地	○		
	-	黒	8中				黒	△				ライト	△			ライト	△						
雄飛 上台	-	ウォールナット	△	シャルール 経机通常型		スイッチ	黒とうり	未定	オデッセイ		スイッチ/リモコン	ワイン/ブルー	-/-	ローリー用 増台		ダーク	△	壁掛け仏壇2 普通型		無地	○		
	-	黒	△				黒	△				ライト	△			ライト	△						

○→在庫あり、△→在庫に限りがあるため確認願います、時期記載→記載時期にて工場出荷予定 例)5下=5月下旬、2中=2月中旬  
○の在庫状況でも小売店様の受注状況などにより在庫に限りが発生する可能性がありますのでその際はご了承ください。