

商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫				
厨子型仏壇				先 明	スイッチ	新創春 しだれ桜	スイッチ	黒とうりみ	11下	プロッサム	スイッチ	ナラ	○	かれん	-	ダークブラウン	○	ニューアーチ 26		○	置台 かれん用	-	ライトブラウン	○	アーチ 26		○
						白鳳	スイッチ	黒檀	11下	サベリ	○	ナチュラル	△			ダークレッド	△	ベレー 22	なら	○							
大河 40巾 下台通常型	スイッチ リモコン	黒檀	△	妙光Ⅰ型	-	黒塗	11上	ポマリー セット (上下 椅子)	-	ワインレッド	○	ダークブラウン	○	ラテイス 20	黒檀	廃番											
大河 経机収納型	スイッチ リモコン	鉄刀木	11下	妙光Ⅱ型	-	黒塗	11上	ポマリー 上台仕様	-	ナチュラル	△	ライトブラウン	○	ハーモニー	ウォールナット	廃番											
家具調仏壇				グレース	スイッチ	ウォールナット	△	カメラヤ セット (上下 椅子)	-	ウォールナット	△	ダーク	△	リトル	-	ダーク	○	チェーク	廃番								
						正徳 60-30 高覧付	スイッチ	黒塗	△	サベリ	△	桜	廃番			ライト	○	ホワイト	△	ピンク	○						
正徳 58-26 高覧無	スイッチ	黒塗	△	アサメラ	3下	カメラヤ 上台仕様	-	ウォールナット	○	ダーク	○	ライト	○	セルフ	黒檀	△											
美勝 下台通常型	スイッチ	黒檀	△	アカサンス	スイッチ	カーリー メーブル	△	サベリ	△	桜	廃番	ホワイト	△	ウォールナット	廃番												
美勝 経机収納型	スイッチ	黒檀	△	アルテマ	スイッチ	ブラック	△	ダウライト	○	ルージュ	-	ピンク	○	チェリー	-	ホワイト	○	ダーク	○								
新紅雲 下台通常型	スイッチ	黒檀	△			ブラウン	△	トレニア	スイッチ	LEDライト	△	スマート	-			ホワイト	○	チェーク	○								
新紅雲 経机収納型	リモコン	鉄刀木	11下	タモ	△	コメント	スイッチ	鉄刀木	廃番	ローズ	廃番	ライト	○	ピンク	○	ホワイト	廃番										
優雅	スイッチ	黒檀	12下	シャトー	スイッチ	ホワイト	○	ラックス	スイッチ	ダーク	11中	ライト	11中	エルグラン	ウォールナット	○											
歓喜	スイッチ	黒檀	△	グローリー 彫	スイッチ	黄王檀	12下	メイビス	-	ライト	△	上置仏壇等				ライトオーク	○										
本三方会館型 18号	スイッチ	黒檀	△	グローリー ガラス	スイッチ	黒檀	12下	アニー (上台のみ)		ダーク	○	空 千		黒檀	△	グラン	ウォールナット	11下									
栄光	スイッチ	黒檀	△	京仙華 黒とうりみ	スイッチ	無地	11中	ライオン (下台・椅子)		ライト	△	レガーム	電動	ウォールナット	△	黒檀	○	ライトオーク	11下								
陽光	スイッチ	鉄刀木	2下	フィオーレ	スイッチ	ナラ	廃番	イクシア 電動	スイッチ	ダークブラウン	△	レガーム	アクリル 厨子	ウォールナット	廃番	オーク	△										
清流	スイッチ	黒檀	△	エンブレイス	スイッチ	ダークレッド	△	悠 途		ライト	△	ミニ厨子	25	桜	○	チェーク	○										
栄	スイッチ	黒檀	△	宝塔 スイッチ	金具	ダーク	12下	ミニ厨子用下台		黒檀	△	ミニ厨子		黒檀	○	ピンク	○										
光明	スイッチ	黒檀	△			蔦絵 枝桜	ローズ	12下	イクシア 手動	-	ライトオーク	△	悠 途	桜蔦絵		○	無地	○									
新創春	スイッチ	鉄刀木	12下	蔦絵 しだれ桜		△	イクシア 手動	-	ウォールナット	△	ミニ厨子	25	黒檀	○	虹	○											
雄飛 セット	-	アサメラ	12下	金具	鉄刀木	12下	イクシア 手動	-	ホワイト	△	すずらん	25	鉄刀木	△	すずらん	○											
雄飛 上台	-	蔦絵	12下	蔦絵		12下	イクシア 手動	-	黒檀	△	ローリー		黒檀	○	イルカ	○											
	スイッチ	黒檀	△	蔦絵 しだれ桜	ホワイト	△	イクシア 手動	-	ライトオーク	○	仏壇用下台		鉄刀木	△	子猫	○											
	スイッチ	黒檀	△	無地		△	イクシア 手動	-	ウォールナット	○	ローリー用 増台		ホワイト	○	子犬	○											
	スイッチ	黒檀	10下	サーフ	スイッチ		10下	イクシア 手動	-	ホワイト	○	壁掛け仏壇 普通型		ダーク	○	夕日	○										
	スイッチ	鉄刀木	○	流仙華	-	黒とうりみ	未定	イクシア 置台	-	黒檀	△	壁掛け仏壇 ワイド型		ライト	○	富士山	○										
	スイッチ	ウォールナット	○	エトラント	スイッチ	黒と金	未定	イクシア 置台	-	ライトオーク	△	壁掛け仏壇2 普通型		ダーク	○	マンハッタン	○										
	スイッチ	黒	△	エトラント	スイッチ	ウォールナット	△	イクシア 置台	-	ウォールナット	○			ライト	○												
	スイッチ	ウォールナット	○	エトラント	スイッチ	ホワイトオーク	△	イクシア 置台	-	ホワイト	△																
	スイッチ	黒	○	シャルール 経机通常型	スイッチ		11上	オデッセイ	スイッチ/リモコン	ワイン/ブルー	—/—																

○→在庫あり、△→在庫に限りがあるため確認願います、時期記載→記載時期にて工場出荷予定 例)5下=5月下旬、2中=2月中旬  
○の在庫状況でも小売店様の受注状況などにより在庫に限りが発生する可能性がありますのでその際はご了承ください。