

商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫							
厨子型仏壇					新創春 しだれ桜				スイッチ	黒とうりみ	△	ポメリー セット (上下 椅子)				-	ナチュラル	8中	ニュースマイル 電動		スイッチ	ダーク	△	リトル				ホワイト	○	
					先 明				スイッチ	ホワイト アッシュ	○	ポメリー 上台仕様				-	ワインレッド	9上				ライト	△					ホワイト	△	ブラック
眩光		スイッチ		黒檀	△	妙光Ⅰ型				-	黒塗	8中	カメラヤ セット (上下 椅子)				-	ナチュラル	△	ニュースマイル 手動		-	ダーク	△	チェリー				ピンク	○
白鳳		スイッチ		黒檀	△	妙光Ⅱ型				-	黒塗	8中	カメラヤ 上台仕様				-	ワインレッド	△				ライト	△					ホワイト	○
大河 40巾 下台通常型		スイッチ	リモコン	黒檀	△	家具調仏壇				カメラヤ 上台仕様				-	ウォールナット	○	ランセル 電動		スイッチ	ウォールナット	8中	エルグラン				ウォールナット	○			
大河 経机収納型		スイッチ	リモコン	鉄刀木	△									グレース						スイッチ	黒檀					△	トレニア			
正徳 60-30 高覧付		スイッチ		黒塗	△	アルテマ				スイッチ	鉄刀木	8上	ラックス				スイッチ	LEDライト	○	ランセル アクリル厨子		-	タモ	8中	グラン				ウォールナット	○
正徳 58-26 高覧無		スイッチ		黒塗	△	シャトー				スイッチ	アサメラ	8中	メイビス				-	ダーク	○				ウォールナット	△					ライトオーク	○
美勝 下台通常型		スイッチ		黒檀	8中	エンブレイス				スイッチ	ブラック	△	アニー (上台のみ)				-	ダーク	△	ランセル 置台		-	タモ	○	18奉仕				オーク	○
美勝 経机収納型		スイッチ		黒檀	△	グローリー 彫				スイッチ	ブラウン	9上	リアン (下台・椅子)				-	ライト	△				ウォールナット	△					タモ	○
新紅雲 下台通常型		スイッチ		黒檀	8中	グローリー ガラス				スイッチ	ホワイト	8下	イクシア 電動				スイッチ	ダーク	○	スマート		-	ピンク	○	壁掛け仏壇 エアー				ライト	○
新紅雲 経机収納型		スイッチ	リモコン	鉄刀木	△	京仙華 黒とうりみ				スイッチ	黄玉檀	8下	イクシア 手動				-	ライト	○				ウォールナット	○					ホワイト	○
優 雅		スイッチ		黒檀	△	エンブレイス				スイッチ	黒檀	○	イクシア 手動				-	ライトオーク	△	シルビー		-	ライト	○	壁掛け仏壇 エアー 台座				ライト	○
優 雅		スイッチ	リモコン	鉄刀木	△	サーフ				スイッチ	無地	9上					イクシア 手動						-	ウォールナット					△	シルビー
歓 喜		スイッチ		黒檀	△	プリティ スイッチ				スイッチ	黒檀	△	イクシア 手動				-	ホワイト	8中	シルビー 置台		-	ライト	○	壁掛け仏壇 普通型				無地	○
本三方会館型 18号		スイッチ	リモコン	鉄刀木	△	タワー				スイッチ	金具	△					イクシア 手動						-	黒檀					○	上置仏壇等
栄 光		スイッチ	リモコン	鉄刀木	△	タワー				スイッチ	黒檀	△	イクシア 手動				-	ライトオーク	○	空 千			黒檀	○	壁掛け仏壇 普通型				すずらん	
陽 光		スイッチ		黒檀	△	タワー				スイッチ	黒檀	△					イクシア 手動						-	ウォールナット					△	レガーム
清 流		スイッチ		黒檀	△	タワー				スイッチ	黒檀	△	イクシア 手動				-	ホワイト	○	レガーム		電動	桜	○	壁掛け仏壇 普通型				子猫	○
清 流		スイッチ		鉄刀木	△	タワー				スイッチ	黒檀	△					イクシア 手動						-	黒檀					△	悠 途
栄		スイッチ		黒檀	△	タワー				スイッチ	黒檀	△	イクシア 手動				-	ライトオーク	△	悠 途		桜蒔絵		△	壁掛け仏壇 普通型				富士山	○
栄		スイッチ	アサメラ	8下	タワー				スイッチ	黒檀	△	イクシア 手動					-	ウォールナット	○				ミニ厨子	25					黒檀	○
光 明		スイッチ		黒檀	○	タワー				スイッチ	黒檀	△	イクシア 手動				-	ホワイト	△	ミニ厨子用下台			黒檀	○	壁掛け仏壇2 普通型				無地	○
光 明		スイッチ		鉄刀木	○	タワー				スイッチ	黒檀	△					イクシア 手動						-	ライトオーク					△	レガーム
新創春		スイッチ		黒檀	○	タワー				スイッチ	黒檀	△	イクシア 手動				-	ダークブラウン	△	すずらん		25	ホワイト	○	仏壇用下台				ライト	○
新創春		スイッチ		鉄刀木	△	タワー				スイッチ	黒檀	△					イクシア 手動						-	ライトブラウン					△	ニューアーチ
雄飛 セット		-		ウォールナット	○	タワー				スイッチ	黒檀	△	イクシア 手動				-	ダークレッド	○	ニューアーチ 26				△	壁掛け仏壇 普通型				ライト	○
雄飛 セット		-		黒	△	タワー				スイッチ	黒檀	△					イクシア 手動						-	ダークブラウン					△	アーチ 26
雄飛 上台		-		ウォールナット	△	タワー				スイッチ	ナラ	△	イクシア 手動				-	ライトブラウン	○	ベレー 22			なら	○	壁掛け仏壇 普通型					
雄飛 上台		-		黒	8下	タワー				スイッチ	ナラ	○					イクシア 手動						-	ダークレッド					○	ハーモニー

○→在庫あり、△→在庫に限りがあるため確認願います、時期記載→記載時期にて工場出荷予定 (例)5下=5月下旬、2中=2月中旬  
 ○の在庫状況でも小売店様の受注状況などにより在庫に限りが発生する可能性がありますのでその際はご了承ください。