

商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫													
厨子型仏壇					新創春 しだれ桜		スイッチ	黒とうるみ	△	ポメリー セット (上下 椅子)				-	ナチュラル	△	ニュースマイル 電動		スイッチ	ダーク	△	リトル				ホワイト	○									
					先 明		スイッチ	ホワイト アッシュ	○					-	ワインレッド	△				ライト	△					ブラウン	○									
					眩光	スイッチ		1下	ポメリー 上台仕様				-	ナチュラル	△	ニュースマイル 手動		-	ホワイト	△	ダーク					△	ピンク	○								
					白鳳	スイッチ	黒檀	△					妙光Ⅰ型	-	黒塗				△	ワインレッド	△					ダーク	△	ライト	11上	ホワイト	○	ブラック	○			
大河 40巾 下台通常型				スイッチ リモコン	黒檀	△	家具調仏壇				カメラヤ セット (上下 椅子)				-	ウォールナット	○	-	ライト	11上	チェリー				ダーク	○										
大河 経机収納型				スイッチ リモコン	鉄刀木	△									-	サベリ	○		ウォールナット	△					スイッチ	ウォールナット	△	タモ	△	ウォールナット	10下	ライトオーク	○			
正徳 60-30 高覧付				スイッチ	黒塗	△	グレース		スイッチ	黒檀	△	トレニア				スイッチ	ダウンライト	△	-	ウォールナット	11上	グラン				ウォールナット	○									
正徳 58-26 高覧無				スイッチ	黒塗	△			スイッチ	鉄刀木	△					スイッチ	アサメラ	△		LEDライト	○					タモ	△	ライトオーク	10下	ライトオーク	○					
美勝 下台通常型				スイッチ	黒檀	△			アルテマ		スイッチ					ブラック	△	ラックス								スイッチ	ダーク	○	-	ウォールナット	○	黒檀	10下			
美勝 経机収納型				スイッチ	黒檀	△	ブラウン	△				ライト	△	ダーク	△	ルーチェ	-					ピンク	○	18奉仕	オーク	○										
新紅雲 下台通常型				スイッチ	黒檀	12上	ウォールナット	△				タモ	△	アニー (上台のみ)								ダーク	○	-	ダーク	○	壁掛け仏壇 エアー	ダーク		○						
新紅雲 経机収納型				リモコン	黒檀	△	シャトー		スイッチ	ホワイト	△	ライト	○					スマート	-	ピンク	○	ライト	○		ライト	11中										
優雅				スイッチ	黒檀	△	グローリー 彫		スイッチ	黄玉檀	12下	リアン (下台・椅子)				ダーク	○	-	ホワイト	○	壁掛け仏壇 エアー 台座				ダーク	○										
優雅				リモコン	鉄刀木	△	グローリー ガラス		スイッチ	黄玉檀	△					ライト	○		シルビー	-					ダーク	11上	ダーク	○	ライト	○	ライト	○				
歓喜				スイッチ	黒檀	△	京仙華 黒とうるみ		スイッチ	蒔絵	○	イクシア 電動				スイッチ	黒檀	△	-	ダーク	11上	壁掛け仏壇 エアー 普通型				ダーク	○									
歓喜				スイッチ	鉄刀木	未定	無地		△	ライトオーク	△						ウォールナット	△		シルビー 置台	-					ライト	○	ライト	○	ホワイト	○	無地	○			
本三方会館型 18号				スイッチ	黒檀	△	エンプレイス		スイッチ	ダークブラウン	△	イクシア 手動				-	黒檀	△	上置仏壇等				壁掛け仏壇 普通型				虹	○								
本三方会館型 18号				リモコン	鉄刀木	△	ダークレッド		△	ウォールナット	△						ホワイト	△									シルビー 置台	-	ライト	○	空 千		黒檀	○	すずらん	○
栄 光				スイッチ	黒檀	△	宝塔 スイッチ		金具		△	イクシア 置台				-	ライトオーク	○	レガール				電動	黒檀	○	壁掛け仏壇2 普通型				無地	○					
栄 光				リモコン スイッチ	鉄刀木	○			蒔絵 枝桜	ローズ	△						ウォールナット	△						ホワイト	△					悠 途	桜蒔絵	△	黒檀	○	イルカ	○
栄 光				スイッチ	黒檀	△			蒔絵 しだれ桜		△						黒檀	○						黒檀	○					ミニ厨子	25	黒檀	○	子猫	○	
陽 光				スイッチ	鉄刀木	○	金具		鉄刀木	11下	△	イクシア 置台				-	ホワイト	△	ミニ厨子用下台				桜	○	子犬	△										
陽 光				スイッチ	鉄刀木	○	蒔絵		鉄刀木	△	ライトオーク						○	ウォールナット					○	悠 途	桜蒔絵	△	黒檀	○	タ日	○						
清流				スイッチ	黒檀	△	無地			△	ウォールナット	○	イクシア 置台				-	ホワイト	○	ミニ厨子				黒檀	○	富士山	○									
清流				スイッチ	鉄刀木	廃番	蒔絵 しだれ桜		ホワイト	△	ホワイト	○						黒檀	○					ミニ厨子	25	鉄刀木	○	マンハッタン	○							
栄				スイッチ	黒檀	△	プリティ スイッチ		無地	△	イルマーレ				スイッチ	ウォールナット	△	ミニ厨子用下台				黒檀	○	壁掛け仏壇2 普通型				無地	○							
栄				スイッチ	アサメラ	10下	無地		△	ライトオーク						△	ウォールナット					△	レガール					電動	ウォールナット	○	ローリー	ダーク	○			
光 明				スイッチ	黒檀	○	サーフ		スイッチ		△	かれん				-	ダークブラウン	△	すずらん				25	ホワイト	○	ローリー用 増台				ダーク	○					
光 明				スイッチ	鉄刀木	○	エトラント		スイッチ	ウォールナット	○						ライトブラウン	○					ニューアーチ 26		○					ダーク	○	ライト	○			
新創春				スイッチ	黒檀	○	カレナ		スイッチ	ウォールナット	△	置台 かれん用				-	ダークレッド	○	ニューアーチ 26					○	ローリー用 増台				ライト	○						
新創春				スイッチ	鉄刀木	△	シャルール 経机通常型		スイッチ	タモ	△						ダークブラウン	○					アーチ 26						○	ダークブラウン	○	ベレー 22		○	なら	○
雄飛 セット				-	ウォールナット	○	プロッサム		スイッチ	ナラ	○	置台 かれん用				-	ライトブラウン	○	ハーモニー				ピンク	△	ローリー用 増台				ライト	○						
雄飛 上台				-	黒	10下	ローズマリー		スイッチ	ナラ	○						ダークレッド	○					ハーモニー						○	ダークレッド	○	ピンク	△	ローリー用 増台		

○→在庫あり、△→在庫に限りがあるため確認願います、時期記載→記載時期にて工場出荷予定 (例)5下=5月下旬、2中=2月中旬
○の在庫状況でも小売店様の受注状況などにより在庫に限りが発生する可能性がありますのでその際はご了承ください。