

商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫
厨子型仏壇					新創春 しだれ桜		スイッチ	黒とうるみ	△	ポメリー セット (上下 椅子)		-	ナチュラル	△	ニュースマイル 電動		スイッチ	ダーク	△	リトル		ホワイト	○
					先 明		スイッチ	ホワイト アッシュ	○			ワインレッド	△	ライト				△	ブラウン			○	
					眩光	スイッチ		1下	サベリ		○	ナチュラル	△	ホワイト	△	ダーク	12中	ブラック	○				
白鳳	スイッチ	黒檀	△	妙光Ⅰ型		-	黒塗	△	ワインレッド	△	ニュースマイル 手動		-	ダーク	12中	ダーク	○	チェリー				チーク	△
大河 40巾 下台通常型		スイッチ リモコン	黒檀	△	妙光Ⅱ型		-	黒塗	△	ウォールナット	○	ホワイト	○	チーク	△								
大河 経机収納型		スイッチ リモコン	鉄刀木	△	家具調仏壇				カメラヤ セット (上下 椅子)		-	サベリ	○	ウォールナット	1中	ランセル 電動	スイッチ	ウォールナット	△	エルグラン		ウォールナット	○
正徳 60-30 高覧付		スイッチ	黒塗	12下					カメラヤ 上台仕様		-	サベリ	○	ダウライト	△	ランセル アクリル厨子	-	ウォールナット	△			タモ	○
正徳 58-26 高覧無		スイッチ	黒塗	○	グレース		スイッチ	鉄刀木	△	トレニア		スイッチ	LEDライト	△	ランセル 置台		-	タモ	○	グラン		ウォールナット	○
美勝 下台通常型		スイッチ	黒檀	△	アルテマ		スイッチ	ブラック	△	ラックス		スイッチ	ダーク	△	ウォールナット	○	ライトオーク	○	18奉仕			オーク	○
美勝 経机収納型		スイッチ	黒檀	△				ブラウン	△	メイビス		-	ダーク	△	ルーチェ	-	ピンク	○			ホワイト	1上	チーク
新紅雲 下台通常型		スイッチ	黒檀	3下				ウォールナット	△	アニー (上台のみ)		-	ライト	△	スマート		-	ダーク	○	ライト	○	壁掛け仏壇 エア-	
新紅雲 経机収納型		リモコン	黒檀	△	タモ	△	リアン (下台・椅子)		-	ダーク	△	シルビー	-	ダーク	12中	ライト	△	ピンク	○	ホワイト	○		
優 雅		スイッチ	黒檀	△	シャトー		スイッチ	ホワイト	△	イクシア 電動		スイッチ	黒檀	△	シルビー 置台	-	ダーク	△	壁掛け仏壇 エア- 台座		ライト	○	
優 雅		リモコン	鉄刀木	未定	グローリー 彫		スイッチ	黄玉檀	12下	イクシア 手動			-	ライトオーク	△	ライト	△	ダーク			○	ホワイト	○
優 雅		スイッチ	鉄刀木	未定	グローリー ガラス		スイッチ		△	イクシア 置台		-	ウォールナット	△	ホワイト	△	ライト	△	壁掛け仏壇 普通型		無地	○	
歓 喜		スイッチ	黒檀	△	京仙華 黒とうるみ		スイッチ	蒔絵	○	イルマーレ		スイッチ	黒檀	△	ミニ厨子		25	黒檀			○	虹	○
歓 喜		スイッチ	鉄刀木	未定	エンブレイス		スイッチ	無地	△	イクシア 手動		-	ライトオーク	△	レガ-メ		電動	黒檀	○	すずらん	○		
本三方会館型 18号		スイッチ	黒檀	未定	エンブレイス		スイッチ	ダークブラウン	△	イクシア 置台		-	ウォールナット	△	悠 途		桜蒔絵		△	イルカ	○		
本三方会館型 18号		リモコン	鉄刀木	△	エンブレイス		スイッチ	ダークレッド	△	イクシア 置台		-	ホワイト	○	ミニ厨子		25	鉄刀木	○	子猫	○		
栄 光		スイッチ	黒檀	△	宝塔 スイッチ		金具		△	イクシア 置台		-	黒檀	○	レガ-メ		電動	桜	○	子犬	△		
栄 光		リモコン スイッチ	鉄刀木	○			蒔絵 枝桜	ローズ		△	イルマーレ		スイッチ	ウォールナット	△	悠 途		桜蒔絵		△	タ日	○	
陽 光		スイッチ	黒檀	△	宝塔 スイッチ		蒔絵 しだれ桜		△	イクシア 置台		-	ホワイト	△	ミニ厨子		25	黒檀	○	富士山	○		
陽 光		スイッチ	鉄刀木	○			金具		1下	△	イクシア 置台		-	黒檀	○	ミニ厨子		25	鉄刀木	○	マンハッタン	○	
清 流		スイッチ	黒檀	△	宝塔 スイッチ		蒔絵 しだれ桜		△	イクシア 置台		-	ライトオーク	○	ミニ厨子		25	黒檀	○	壁掛け仏壇2 普通型		無地	○
清 流		スイッチ	鉄刀木	廃番			無地		1下	△	イルマーレ		スイッチ	ウォールナット	△	ミニ厨子用下台			鉄刀木			○	ローリー
栄		スイッチ	黒檀	△	宝塔 スイッチ		無地		△	イクシア 置台		-	ウォールナット	○	ミニ厨子		25	黒檀	○	仏壇用下台		ライト	○
栄		スイッチ	アサメラ	2上			無地		△	△	イルマーレ		スイッチ	ライトオーク	△	ミニ厨子		25	黒檀			○	ローリー用 増台
光 明		スイッチ	黒檀	○	プリティ スイッチ		無地		△	イルマーレ		スイッチ	ダークブラウン	△	すずらん		25	ホワイト	○	ローリー用 増台		ライト	○
光 明		スイッチ	鉄刀木	○	サーフ		スイッチ		△	イルマーレ		スイッチ	ライトブラウン	○	ニュースマイル アーチ 26			12中					
新創春		スイッチ	黒檀	○	エトラント		スイッチ	ウォールナット	○	かれん		-	ダークブラウン	△	アーチ 26			○					
新創春		スイッチ	鉄刀木	1中	カレナ		スイッチ	ホワイトオーク	○	かれん		-	ライトブラウン	○	バレー 22			なら	1上				
雄飛 セット		-	ウォールナット	△	シャルール 経机通常型		スイッチ	タモ	△	置台 かれん用		-	ダークレッド	○	ハーモニー			ピンク	△				
雄飛 上台		-	ウォールナット	△	プロッサム		スイッチ	ナラ	○	置台 かれん用		-	ライトブラウン	○									
雄飛 上台		-	黒	△	ローズマリー		スイッチ	ナラ	△	置台 かれん用		-	ダークレッド	○									

○→在庫あり、△→在庫に限りがあるため確認願います、時期記載→記載時期にて工場出荷予定 (例)5下=5月下旬、2中=2月中旬  
○の在庫状況でも小売店様の受注状況などにより在庫に限りが発生する可能性がありますのでその際はご了承ください。