

商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫			
厨子型仏壇					新創春 しだれ桜		スイッチ	黒とうるみ	△	ポメリー セット (上下 椅子)		-	ナチュラル	○	ニュースマイル 電動		スイッチ	ダーク	△	リトル		ホワイト	○			
					先 明		スイッチ	ホワイト アッシュ	○			ワインレッド	△	ライト				△	ブラウン			○				
眩光	スイッチ		7下	妙光Ⅰ型		-	黒塗	△	ポメリー 上台仕様		-	ナチュラル	△	ニュースマイル 手動		-	ダーク	△	チェリー			ダーク	○			
白鳳	スイッチ	黒檀	△	妙光Ⅱ型		-	黒塗	5中	カメラヤ セット (上下 椅子)		-	ウォールナット	○	ニュースマイル 手動		-	ライト	○	チェリー			チーク	△			
大河 40巾 下台通常型				スイッチ	黒檀	△	家具調仏壇				カメラヤ 上台仕様		-	ウォールナット	○	ランセル 電動		スイッチ	ウォールナット	4中	エルグラン		ウォールナット	○		
大河 経机収納型				スイッチ	鉄刀木	△							ダウライト	△	トレニア				スイッチ	LEDライト			△	ランセル アクリル厨子		-
正徳 60-30 高覧付				スイッチ	黒塗	△	グレース		スイッチ	鉄刀木	4下	ラックス		スイッチ	ダーク	○	ランセル 置台		-	ウォールナット	○	グラン		ウォールナット	○	
正徳 58-26 高覧無				スイッチ	黒塗	△			スイッチ	アサメラ	△				ライト	△			ランセル 置台		-			タモ	5上	グラン
美勝 下台通常型				スイッチ	黒檀	△	アルテマ		スイッチ	ブラック	4下	メイビス		-	ダーク	△	ルーチェ		-	ピンク	○	18奉仕		オーク	△	
美勝 経机収納型				スイッチ	黒檀	△				ブラウン	△				ライト	△			ルーチェ		-			ホワイト	△	18奉仕
新紅雲 下台通常型				スイッチ	黒檀	5上	シヤトー		スイッチ	ホワイト	△	アニー (上台のみ)		-	ダーク	○	スマート		-	ダーク	○	壁掛け仏壇 エアー		ダーク	○	
新紅雲 経机収納型				スイッチ	鉄刀木	△				グローリー 彫	スイッチ				黄玉檀	5下			リアン (下台・椅子)		-			ダーク	○	スマート
優 雅				スイッチ	黒檀	△	グローリー ガラス		スイッチ	黄玉檀	5下	イクシア 電動		スイッチ	ライト	○	シルビー		-	ダーク	○	壁掛け仏壇 エアー 台座		ダーク	○	
優 雅				リモコン	鉄刀木	未定	京仙華 黒とうるみ		スイッチ	蒔絵	△				イクシア 電動				スイッチ	ライトオーク	△			シルビー		-
歓 喜				スイッチ	黒檀	△	エンプレイス		スイッチ	蒔絵	△	イクシア 手動		-	ウォールナット	△	シルビー 置台		-	ダーク	○	壁掛け仏壇 普通型		ダーク	○	
歓 喜				スイッチ	鉄刀木	4中				無地	△				ライトオーク	△			イクシア 手動		-			ウォールナット	△	シルビー 置台
本三方会館型 18号				スイッチ	黒檀	廃番	プリティ スイッチ		スイッチ	ダークブラウン	△	イクシア 置台		-	ウォールナット	△	ミニ厨子		25	黒檀	○	壁掛け仏壇2 普通型		無地	△	
本三方会館型 18号				リモコン	鉄刀木	△				ダークレッド	△				ホワイト	△				イクシア 置台				-	ホワイト	△
栄 光				スイッチ	黒檀	△	宝塔 スイッチ		スイッチ	金具	△	イクシア 手動		-	黒檀	○	上置仏壇等		空 千		黒檀	○	壁掛け仏壇 普通型		すずらん	○
栄 光				リモコン	鉄刀木	○				蒔絵 枝桜	ローズ				△	ライトオーク					△	イクシア 手動			-	ウォールナット
陽 光				スイッチ	黒檀	△	プリティ スイッチ		スイッチ	蒔絵 しだれ桜	△	イクシア 置台		-	ウォールナット	○	レガーム		電動	ウオルナット	△	壁掛け仏壇 普通型		子猫	○	
陽 光				スイッチ	鉄刀木	○				金具	4下				鉄刀木	△				イクシア 置台				-	ホワイト	○
清 流				スイッチ	黒檀	△	プリティ スイッチ		スイッチ	蒔絵	△	イクシア 置台		-	ライトオーク	○	悠 途		桜蒔絵	ウオルナット	△	壁掛け仏壇2 普通型		タ日	○	
清 流				スイッチ	鉄刀木	△				無地	△				無地	△				イクシア 置台				-	ウォールナット	○
栄				スイッチ	黒檀	△	プリティ スイッチ		スイッチ	蒔絵 しだれ桜	5中	イルマーレ		スイッチ	ウォールナット	△	ミニ厨子用下台			黒檀	○	壁掛け仏壇2 普通型		無地	廃番	
栄				スイッチ	アサメラ	4上				無地	5中				ホワイト	5中				イルマーレ				スイッチ	ライトオーク	4中
光 明				スイッチ	黒檀	○	エトラント		スイッチ	ウォールナット	○	かれん		-	ダークブラウン	○	すずらん		25	ホワイト	○	壁掛け仏壇2 普通型		ライト	○	
光 明				スイッチ	鉄刀木	○				ホワイオーク	○				ウォールナット	△				かれん				-	ライトブラウン	△
新創春				スイッチ	黒檀	○	カレナ		スイッチ	ウォールナット	△	置台 かれん用		-	ダークレッド	○	ニューアーチ 26			ウォールナット	○	壁掛け仏壇2 普通型		ライト	○	
新創春				スイッチ	鉄刀木	○				タモ	△				ダークブラウン	○				置台 かれん用				-	アーチ 26	
雄飛 セット				-	ウォールナット	○	シャルール 経机通常型		スイッチ		4下	置台 かれん用		-	ダークブラウン	○	アーチ 26			ウォールナット	○	壁掛け仏壇2 普通型				
雄飛 セット				-	黒	△				プロッサム	スイッチ				ナラ	△				置台 かれん用				-	ライトブラウン	○
雄飛 上台				-	黒	○	ローズマリー		スイッチ	ナラ	△	置台 かれん用		-	ダークレッド	○	ハーモニー			ピンク	△	壁掛け仏壇2 普通型				

○→在庫あり、△→在庫に限りがあるため確認願います、時期記載→記載時期にて工場出荷予定 例)5下=5月下旬、2中=2月中旬  
 ○の在庫状況でも小売店様の受注状況などにより在庫に限りが発生する可能性がありますのでその際はご了承ください。