

商品名			色/色	在庫	商品名			色/色	在庫	商品名			色/色	在庫	商品名			色/色	在庫
<b>厨子型仏壇</b>				先 明	スイッチ	ホワイト アッシュ	△	ポマリー セット (上下 椅子)	-	ナチュラル	○	イルマーレ	スイッチ	ウォールナット	△	ニューアーチ 26		○	
眩光	スイッチ	受注生産(6ヶ月)	妙光Ⅰ型	-	黒塗	△	ポマリー 上台仕様	-	ワインレッド	△	ニュースマイル 電動	スイッチ	ライトオーク	△	アーチ 26		○		
白鳳	スイッチ	黒檀	9下	妙光Ⅱ型	-	黒塗	△	カメラヤ セット (上下 椅子)	-	ナチュラル	△	ニュースマイル 電動	スイッチ	ライト	△	イレイン	ウォールナット	○	
大河 40巾 下台通常型	スイッチ リモコン	黒檀	△	<b>家具調仏壇</b>				カメラヤ 上台仕様	-	ウォールナット	○	ニュースマイル 電動	スイッチ	ライト	△	ベレー 22	なら	10下	
大河 40巾 下台通常型	スイッチ リモコン	鉄刀木	△	グレース	スイッチ	黒檀	9中	カメラヤ 上台仕様	-	ウォールナット	○	ニュースマイル 電動	スイッチ	ライト	△	リトル	ホワイト	○	
大河 40巾 下台通常型	スイッチ リモコン	鉄刀木	△		スイッチ	鉄刀木	4上	カメラヤ 上台仕様	-	サベリ	△	ニュースマイル 電動	スイッチ	ライト	△		ブラウン	○	
大河 40巾 下台通常型	スイッチ リモコン	鉄刀木	△		スイッチ	アサメラ	△	カメラヤ 上台仕様	-	サベリ	△	ニュースマイル 電動	スイッチ	ライト	△		ピンク	○	
正徳 60-30 高覧付	スイッチ	黒塗	9下	アルテマ	スイッチ	ブラック	△	トレニア	スイッチ	ダウライト	△	ランセル 電動	スイッチ	ウォールナット	△	チェリー	ダーク	○	
正徳 58-26 高覧無	スイッチ	黒塗	△			ブラック	△	ラックス	スイッチ	ダーク	△	ランセル 電動	スイッチ	ウォールナット	○		チーク	△	
美勝 下台通常型	スイッチ	黒檀	3下			ワインレッド	△	メイビス	-	ライト	△	ランセル 電動	スイッチ	タモ	△		ピンク	○	
美勝 経机収納型	スイッチ	黒檀	○	ウォールナット	△	メイビス	-	ライト	○	ランセル 電動	スイッチ	タモ	○	エルグラン	ウォールナット	9上			
新紅雲 下台通常型	スイッチ	黒檀	△	タモ	△	アニー (上台のみ)	-	ダーク	○	ランセル 置台	-	タモ	○	エルグラン	ライトオーク	9上			
新紅雲 経机収納型	リモコン スイッチ	鉄刀木	△	シャトー	スイッチ	ホワイト	11中	アニー (上台のみ)	-	ライト	○	ルーチェ	-	ピンク	○	グラン	ウォールナット	○	
新紅雲 経机収納型	リモコン スイッチ	黒檀	△	グローリー 彫	スイッチ	黄王檀	△	アニー (上台のみ)	-	ライト	○	ルーチェ	-	ホワイト	○	グラン	ライトオーク	9上	
優 雅	スイッチ	鉄刀木	△	グローリー ガラス	スイッチ		△	リアン (下台・椅子)	-	ダーク	△	スマート	-	ダーク	○	18奉仕	黒檀	9上	
歡 喜	スイッチ	黒檀	○	京仙華 黒とうるみ	スイッチ	蒔絵	9中	リアン (下台・椅子)	-	ライト	○	スマート	-	ライト	○		オーク	○	
歡 喜	スイッチ	鉄刀木	△	京仙華 黒とうるみ	スイッチ	無地	△	リアン (下台・椅子)	-	黒檀	△	スマート	-	ピンク	△		チーク	△	
本三方会館型 18号	リモコン	鉄刀木	△	エンブレイス	スイッチ	ダークブラウン	△	イクシア 電動	スイッチ	ライトオーク	△	シルバー	-	ホワイト	○	壁掛け仏壇 エア-	ピンク	○	
栄 光	スイッチ	黒檀	△	宝塔 スイッチ	スイッチ	ダークレッド	△	イクシア 電動	スイッチ	ウォールナット	△	シルバー 置台	-	ダーク	○		ダーク	○	
栄 光	リモコン スイッチ	鉄刀木	○		金具		ローズ	△	イクシア 電動	スイッチ	ホワイト	△	シルバー 置台	-	ライト		○	ライト	○
陽 光	スイッチ	黒檀	△		蒔絵 枝桜			△	イクシア 電動	スイッチ	黒檀	○	シルバー 置台	-	ダーク	○	ダーク	○	
陽 光	スイッチ	鉄刀木	○	蒔絵 しだれ桜			△	イクシア 電動	スイッチ	ライトオーク	○	シルバー 置台	-	ライト	△	ライト	○		
清 流	スイッチ	黒檀	△	金具			9下	イクシア 電動	スイッチ	ウォールナット	○	<b>上置仏壇等</b>				ライト	○		
清 流	スイッチ	鉄刀木	○	蒔絵 しだれ桜			△	イクシア 電動	スイッチ	ホワイト	○	空 千		黒檀	○	壁掛け仏壇 エア- 台座	ホワイト	○	
栄	スイッチ	黒檀	△	無地			△	イクシア 電動	スイッチ	黒檀	○	レガーム	電動	ウォールナット	△		虹	△	
栄	スイッチ	アサメラ	△	無地			△	イクシア 電動	スイッチ	ライトオーク	○	レガーム	電動	桜	△		すずらん	○	
光 明	スイッチ	黒檀	△	プリティ スイッチ		ホワイト	9下	イクシア 電動	スイッチ	ウォールナット	○	悠 途	桜蒔絵		△	イルカ	○		
光 明	スイッチ	鉄刀木	○	サーフ	スイッチ		△	イクシア 電動	スイッチ	ホワイト	△	悠 途	桜蒔絵		△	子猫	○		
新創春	スイッチ	黒とうるみ	10下	エトラント	スイッチ	ウォールナット	△	イクシア 電動	スイッチ	ダークブラウン	○	ミニ厨子	25	黒檀	○	タ日	○		
新創春	スイッチ	黒檀	△	エトラント	スイッチ	ホワイトオーク	○	イクシア 電動	スイッチ	ライトブラウン	9下	ミニ厨子	25	鉄刀木	○	富士山	○		
新創春	スイッチ	鉄刀木	△	カレナ	スイッチ	ウォールナット	△	イクシア 電動	スイッチ	ダークレッド	△	ミニ厨子用下台		黒檀	○	マンハッタン	○		
雄飛 セット	-	ウォールナット	△	カレナ	スイッチ	タモ	△	イクシア 電動	スイッチ	ダークブラウン	○	ミニ厨子用下台		鉄刀木	○	ローリー	ダーク	○	
雄飛 セット	-	黒	△	シャルール 経机通常型	スイッチ		△	イクシア 電動	スイッチ	ライトブラウン	△	すずらん	25	ホワイト	○	仏壇用下台	ライト	○	
雄飛 上台	-	ウォールナット	△	プロッサム	スイッチ	ナラ	△	イクシア 電動	スイッチ	ダークレッド	○	すずらん	25	ダーク	○	ローリー用 増台	ダーク	○	
雄飛 上台	-	黒	○	ローズマリー	スイッチ	ナラ	△	イクシア 電動	スイッチ			すずらん	25	ダーク	○	ローリー用 増台	ライト	○	

○→在庫あり、△→在庫に限りがあるため確認願います、時期記載→記載時期にて工場出荷予定 例)5下=5月下旬、2中=2月中旬  
 ○の在庫状況でも小売店様の受注状況などにより在庫に限りが発生する可能性がありますのでその際はご了承ください。