

商品名			色/色	在庫	商品名			色/色	在庫	商品名			色/色	在庫	商品名			色/色	在庫
厨子型仏壇				先 明	スイッチ	ホワイト アッシュ	△	ポマリー セット (上下 椅子)	-	ナチュラル	△	イルマーレ	スイッチ	ウォールナット	△	ニューアーチ 26		△	
						サベリ	○			ワインレッド	○			ライトオーク	△	アーチ 26		○	
眩光	スイッチ	受注生産(6ヶ月)	妙光Ⅰ型	-	黒塗	△	ポマリー 上台仕様	-	ナチュラル	△	ニュースマイル 電動	スイッチ	ダーク	△	イレイン	ウォールナット	○		
白鳳	スイッチ	黒檀	△	妙光Ⅱ型	-	黒塗	△			ワインレッド	△		ライト	△		タモ	○		
		黒塗	12中	家具調仏壇				カメラヤ セット (上下 椅子)	-	ウォールナット	○		ホワイト	△	ベレー 22	なら	11下		
大河 40巾 下台通常型	スイッチ リモコン	黒檀	△	グレース	スイッチ	黒檀	△	カメラヤ 上台仕様	-	サベリ	△	ニュースマイル 手動	-	ダーク	11中	リトル	ホワイト	○	
		鉄刀木	△		スイッチ	鉄刀木	4上			サベリ	△		ライト	△			ブラウン	○	
		鉄刀木	△		スイッチ	アサメラ	△	カメラヤ 上台仕様	-	ウォールナット	△		ホワイト	○			ピンク	○	
大河 経机収納型	スイッチ リモコン	黒檀	△	アルテマ	スイッチ	アサメラ	△	トレニア	スイッチ	ダウライト	2下	ランセル 電動	スイッチ	ウォールナット	△	チェリー	ブラック	○	
		鉄刀木	△		スイッチ	ブラック	△			LEDライト	2下		タモ	△			ダーク	○	
正徳 60-30 高覧付	スイッチ	黒塗	10下		スイッチ	ブラウン	△	ラックス	スイッチ	ダーク	○	ランセル アクリル厨子	-	ウォールナット	○			チーク	△
正徳 58-26 高覧無	スイッチ	黒塗	△		スイッチ	ワインレッド	△	メイビス	-	ライト	○		タモ	○			ピンク	○	
美勝 下台通常型	スイッチ	黒檀	5上	シャトー	スイッチ	ホワイト	2下	アニー (上台のみ)		ダーク	△	ルーチェ	-	ピンク	○	エルグラン	ウォールナット	△	
美勝 経机収納型	スイッチ	黒檀	○		スイッチ	黄王檀	△			ライト	○		ホワイト	○			ライトオーク	○	
新紅雲 下台通常型	スイッチ リモコン スイッチ	鉄刀木	△		スイッチ	グロリー 彫	△	リアン (下台・椅子)		ダーク	△	スマート	-	ダーク	○		グラン	ウォールナット	○
新紅雲 経机収納型	リモコン スイッチ	黒檀	△	スイッチ	グロリー ガラス	△			ライト	○		ライト	○		黒檀	11上			
	スイッチ	鉄刀木	△	スイッチ	京仙華 黒とうるみ	△	イクシア 電動	スイッチ	黒檀	△		ピンク	△	18奉仕	オーク	△			
優雅	スイッチ	黒檀	△	エンブレイス	スイッチ	無地	△		ライトオーク	○	シルビー	-	ホワイト		○		チーク	○	
歓喜	スイッチ	黒檀	○		スイッチ	ダークブラウン	△	イクシア 手動	-	ウォールナット	○		ダーク		○	壁掛け仏壇 エア-	ピンク	○	
本三方会館型 18号	リモコン	鉄刀木	△		スイッチ	ダークレッド	△		ウォールナット	○	ホワイト	△	シルビー 置台	-	ライト		11上		ダーク
栄光	スイッチ	黒檀	2下	宝塔	金具	11下	イクシア 置台	-	黒檀	○	上置仏壇等				壁掛け仏壇 エア- 台座		ライト	○	
	リモコン スイッチ	鉄刀木	△		スイッチ	ローズ	△		ライトオーク	○	ライト	11上		ダーク		○		ホワイト	○
陽光	スイッチ	黒檀	△		スイッチ	金具	11下	イクシア 手動	-	ウォールナット	○	空 千		黒檀		○	壁掛け仏壇 普通型	ダーク	○
		鉄刀木	○	スイッチ	蔦絵 しだれ桜	△		ウォールナット	○	レガーム	電動	桜	△		イルカ	○			
清流	スイッチ	黒檀	△	スイッチ	蔦絵 しだれ桜	△	イクシア 置台	-	ホワイト	○	悠 途	桜蔦絵	△		子猫	○			
栄	スイッチ	黒檀	△	プリティ スイッチ	無地	△	イクシア 置台	-	黒檀	○	ミニ厨子	25	黒檀	○	ローリー	ダーク	○		
		アサメラ	11下		スイッチ	無地	△		ライトオーク	○	レガーム	電動	桜	△			すずらん	○	
光明	スイッチ	黒檀	△		スイッチ	無地	12中	イクシア 置台	-	ウォールナット	○	悠 途	桜蔦絵	△			イルカ	○	
		鉄刀木	○	サーフ	スイッチ	△		ホワイト	△	ホワイト	△	悠 途	桜蔦絵	△		子猫	○		
新創春	スイッチ	黒とうるみ	12下	エトラント	スイッチ	ウォールナット	△	かれん	-	ダークブラウン	○	ミニ厨子 用下台		黒檀	○	マンハッタン	タ日	○	
		黒檀	△		スイッチ	ホワイトオーク	○			ライトブラウン	○		25	鉄刀木	○			富士山	○
		鉄刀木	△	カレナ	スイッチ	ウォールナット	△			ダークレッド	○			黒檀	○			マンハッタン	○
雄飛 セット	-	ウォールナット	△	シャルール 経机通常型	スイッチ	タモ	△	置台 かれん用		ダークブラウン	○	ミニ厨子 用下台		鉄刀木	○	ローリー	ダーク	○	
		黒	△		スイッチ		△			ライトブラウン	○	すずらん	25	ホワイト	○			仏壇用下台	ライト
雄飛 上台	-	ウォールナット	○	プロッサム	スイッチ	ナラ	△			ダークレッド	○			ダーク	△	ローリー用 増台	ダーク	○	
		黒	○	ローズマリー	スイッチ	ナラ	11上											ライト	○

○→在庫あり、△→在庫に限りがあるため確認願います、時期記載→記載時期にて工場出荷予定 例)5下=5月下旬、2中=2月中旬
 ○の在庫状況でも小売店様の受注状況などにより在庫に限りが発生する可能性がありますのでその際はご了承ください。