

商品名			色/色	在庫	商品名	色/色	在庫	商品名	色/色	在庫	商品名	色/色	在庫	商品名	サイズ等	色/色	在庫				
厨子型仏壇				先 明	スイッチ	ホワイト アッシュ	△	ポマリー セット (上下 椅子)	-	ナチュラル	△	イルマーレ	スイッチ	ウォールナット	△	ニューアーチ 26		12上			
						サベリ	○			ワインレッド	○			ライトオーク	△	アーチ 26		○			
眩光	スイッチ	受注生産(6ヶ月)	妙光 I 型	-	黒塗	△		ポマリー 上台仕様	-	ナチュラル	△	ニュースマイル 電動	スイッチ	ダーク	△	イレイン	ウォールナット	△			
白鳳	スイッチ	黒檀	△	妙光 II 型	-	黒塗	△			ワインレッド	△				ライト		△		タモ	12上	
				家具調仏壇				カメラヤ セット (上下 椅子)	-	ウォールナット	○	ニュースマイル 電動	スイッチ	ホワイト	△	ベレー 22	なら	12下			
大河 40巾 下台通常型	スイッチ リモコン	黒檀	△	グレース	スイッチ	黒檀	△	カメラヤ 上台仕様	-	サベリ	△			ニュースマイル 電動	-	ダーク	△	リトル	ホワイト	△	
						スイッチ	鉄刀木	8下			サベリ	△				ライト	△			ブラウン	○
大河 40巾 下台通常型	スイッチ リモコン	黒檀	△			スイッチ	アサメラ	△	カメラヤ 上台仕様	-	ウォールナット	△	ニュースマイル 電動	-	ダーク	△			ピンク	○	
					スイッチ	アサメラ	△			サベリ	△				ホワイト	○		ブラック	○		
正徳 60-30 高覧付	スイッチ	黒塗	12下	アルテマ	スイッチ	ブラック	△	トレニア	スイッチ	ダウライト	3下	ランセル 電動	スイッチ	ウォールナット	△	チェリー	ダーク	○			
正徳 58-26 高覧無	スイッチ	黒塗	△				ブラック	△	ラックス	スイッチ	ダーク			○	ランセル 電動		-	ウォールナット	○		チーク
美勝 下台通常型	スイッチ	黒檀	7下				ワインレッド	△	メイビス	-	ライト	○	ランセル 電動	-				タモ	1上		ピンク
美勝 経机収納型	スイッチ	黒檀	○				ウォールナット	△			ダーク	○			ランセル 置台		-	ウォールナット	12中	エルグラン	ウォールナット
新紅雲 下台通常型	スイッチ	黒檀	△	シャトー	スイッチ	ホワイト	4下	アニー (上台のみ)	-	ライト	○	ルーチェ	-	タモ		△			ライトオーク	○	
					スイッチ	鉄刀木	△			ダーク	△			ルーチェ	-	ピンク	○	グラン	ウォールナット	○	
新紅雲 経机収納型	リモコン スイッチ	黒檀	△	グローリー 彫	スイッチ	黄王檀	△	リアン (下台・椅子)	-	ライト	○	スマート	-			ホワイト	○			ライトオーク	12上
					スイッチ	鉄刀木	△			ダーク	12上			スマート	-	ダーク	○	18奉仕	黒檀	△	
優雅	スイッチ	黒檀	△	京仙華 黒とうるみ	スイッチ	蒔絵	12下	イクシア 電動	スイッチ	ライト	△	スマート	-			ライト	○			オーク	12上
歓喜	スイッチ	黒檀	○	エンブレイス	スイッチ	無地	△				黒檀			△	スマート	-	ピンク	△		チーク	△
								ダークブラウン	△	イクシア 電動	スイッチ	ライトオーク	○	スマート			-	ホワイト	○	壁掛け仏壇 エア-	ピンク
本三方会館型 18号	リモコン	鉄刀木	△			ダークレッド	△			ウォールナット		○	シルバー		-	ダーク		○	壁掛け仏壇 エア-		ダーク
						ローズ	△	イクシア 電動	スイッチ	ホワイト	△	シルバー 置台		-		ライト	○			ライト	○
栄光	スイッチ	黒檀	4下	宝塔	スイッチ	蒔絵 枝桜	△	イクシア 電動		-	黒檀		○		シルバー 置台	-	ダーク	○	壁掛け仏壇 エア- 台座	ホワイト	△
								蒔絵 しだれ桜	△		イクシア 電動	-	ライトオーク	○			シルバー 置台	-		ライト	○
陽光	スイッチ	黒檀	△	宝塔 スイッチ	スイッチ	金具	1下	イクシア 電動	-	ウォールナット	○		上置仏壇等						壁掛け仏壇 エア- 台座	ライト	○
								無地		△	イクシア 電動	-	ホワイト	○	空 千		黒檀	○		壁掛け仏壇 普通型	ホワイト
清流	スイッチ	黒檀	△	プリティ スイッチ	スイッチ	蒔絵 しだれ桜	△	イクシア 電動	-	黒檀	○		レガーム	電動			ウォールナット	△	悠 途		桜蒔絵
栄	スイッチ	黒檀	△					無地		△	イクシア 電動	-			ライトオーク	○	レガーム	電動		桜	
						金具	1下	イクシア 電動	-	ウォールナット	○		レガーム	電動	桜	△			悠 途	桜蒔絵	△
光明	スイッチ	黒檀	△	サーフ	スイッチ	鉄刀木	△	イクシア 置台		-	ホワイト	△			ミニ厨子	25	黒檀	○			
								無地	△		イクシア 置台	-	黒檀	○			ミニ厨子 用下台		鉄刀木	○	悠 途
新創春	スイッチ	黒とうるみ	1下	エトラント	スイッチ	ウォールナット	△	イクシア 置台	-	ライトオーク	○		ミニ厨子 用下台		黒檀	○			悠 途	桜蒔絵	
						ホワイトオーク	○	イクシア 置台		-	ダークレッド	○			ミニ厨子 用下台		鉄刀木	○			悠 途
雄飛 セット	-	ウォールナット	△	カレナ	スイッチ	ウォールナット	3中	イクシア 置台	-		ダークブラウン	○	ミニ厨子 用下台				黒檀	○	悠 途	桜蒔絵	
						タモ	△	イクシア 置台		-	ライトブラウン	○			ミニ厨子 用下台		鉄刀木	○			悠 途
雄飛 上台	-	ウォールナット	△	プロッサム	スイッチ	ナラ	△	置台 かれん用	-		ダークレッド	○	ミニ厨子 用下台				ホワイト	○	悠 途	桜蒔絵	
						ローズマリー	△	置台 かれん用		-					ミニ厨子 用下台		ダーク	2上			悠 途
								置台 かれん用	-				ミニ厨子 用下台						悠 途	桜蒔絵	

○→在庫あり、△→在庫に限りがあるため確認願います、時期記載→記載時期にて工場出荷予定 例)5下=5月下旬、2中=2月中旬
○の在庫状況でも小売店様の受注状況などにより在庫に限りが発生する可能性がありますのでその際はご了承ください。