

商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫			
厨子型仏壇				先明	スイッチ	新創春 しだれ桜	スイッチ	黒とうりみ	5中	プロッサム	スイッチ	ナラ	3上	かれん	-	ダークブラウン	5下	ニューアーチ 26		4上						
						ホワイトアッシュ	△	ローズマリー	スイッチ	ナラ	△	ライトブラウン	○			アーチ 26		4上								
白鳳	スイッチ	黒檀	7下			サベリ	△	ポマリー セット (上下 椅子)	-	ナチュラル	△			ダークレッド	△	ベレー 22		なら	○							
大河 40巾 下台通常型	スイッチ リモコン	黒檀	3下	妙光Ⅰ型	-	黒塗	△	ポマリー 上台仕様	-	ワインレッド	△	置台 かれん用	-	ダークブラウン	△	ラティス 20		黒檀	廃番							
		鉄刀木	3下	妙光Ⅱ型	-	黒塗	△			ナチュラル	△			ワインレッド	△			ライトブラウン	△			ウォールナット	廃番			
大河 経机収納型	スイッチ リモコン	黒檀	△	家具調仏壇							ウォールナット	○	ニュースマイル 電動	スイッチ	ダーク	△	ハーモニー		チーク	△						
		鉄刀木	△							サベリ	△					ライト	△			ピンク	○					
正徳 60-30 高覧付	スイッチ	黒塗	△	グレース	スイッチ	黒檀	3下	カメラヤ セット (上下 椅子)	-	桜	廃番	ニュースマイル 手動	-	ホワイト	△	リトル		ホワイト	○							
正徳 58-26 高覧無	スイッチ	黒塗	△		スイッチ	鉄刀木	△				ウォールナット			6下				ダーク	○			ブラック	○			
美勝 下台通常型	スイッチ	黒檀	△		スイッチ	アサメラ	△	カメラヤ 上台仕様	-	サベリ	△			ライト	△	セルフ		黒檀	廃番							
美勝 経机収納型	スイッチ	黒檀	△	アカサンス	スイッチ	カーリーメーブル	△					桜	廃番				ホワイト	4中			ウォールナット	△				
新紅雲 下台通常型	スイッチ	黒檀	4中	アルテマ	スイッチ	ブラック	5下	トレニア	スイッチ	ダウライト	△	ルーチェ	-	ピンク	4下	チェリー		ダーク	○							
	リモコン スイッチ	鉄刀木	5上			ブラウン	5下							LEDライト	△						ホワイト	○			チーク	○
新紅雲 経机収納型	リモコン	黒檀	5上			ウォールナット	5下	タモ	△	コメント	スイッチ	鉄刀木	△	スマート	-	ライト	○			ピンク	○					
	スイッチ	鉄刀木	△					シャトー	スイッチ	ホワイト	4下	ローズ	△					ダーク	○			ホワイト	廃番			
優雅	スイッチ リモコン	黒檀	△			グローリー 彫	スイッチ	黄王檀	8下	ダーク	△	エルグラン	-	ライト	○			ウォールナット	○							
歓喜	スイッチ	黒檀	7下	グローリー ガラス	スイッチ	無地	△	ラックス	スイッチ	ライト	5下					ライト	○			ライトオーク	○					
本三方会館型 18号	スイッチ	黒檀	3中	京仙華 黒とうりみ	スイッチ	蒔絵	△	メイビス	-	ダーク	△	上置仏壇等				グラン		ウォールナット	○							
	リモコン	鉄刀木	△			無地	△					ライト	△				空千		黒檀	△			ライトオーク	△		
栄光	スイッチ	黒檀	△	フィオーレ	スイッチ	ナラ	廃番	アニー (上台のみ)		ライト	△	レガーム	電動	ウォールナット	○	レガーム	電動	桜	6下	18奉仕						
	リモコン スイッチ	鉄刀木	△	エンブレイス	スイッチ	ダークブラウン	5下	リアン (下台・椅子)		ライト	○							黒檀	廃番				チーク	4上		
陽光	スイッチ	黒檀	5中	宝塔 スイッチ	金具	ダークレッド	△	イクシア 電動	スイッチ	ライト	○	レガーム	アクリル 厨子	ウォールナット	廃番	悠途	桜蒔絵		○	ミニ厨子	25	黒檀	△	壁掛け仏壇 普通型		
		鉄刀木	5中			ローズ	4下							ライトオーク	△							黒檀	○			
清流	スイッチ	黒檀	8下			蒔絵 桜		4下				ウォールナット	4中			ミニ厨子用下台				黒檀	○					
		鉄刀木	8下			蒔絵 しだれ桜		4下				ホワイト	△							鉄刀木	○					
栄	スイッチ	黒檀	△	金具		4下	イクシア 手動	-	-	黒檀	△	ミニ厨子用下台	-					黒檀	○							
		アサメラ	3中	蒔絵		△									ライトオーク	○			すずらん	25			鉄刀木	○		
光明	スイッチ	黒檀	3中	プリティ スイッチ	蒔絵 しだれ桜	4中				ウォールナット	○							黒檀	○							
		鉄刀木	2下		無地	△					ホワイト	△							鉄刀木	○						
新創春	スイッチ	黒檀	○	サーフ	スイッチ		4下	イクシア 置台	-	-	-	ローリー 仏壇用下台	-	ダーク	○	壁掛け仏壇 ワイド型		無地	○							
		鉄刀木	○	流仙華	-	黒とうりみ	未定												ライト	△			無地	○		
雄飛 セット	-	ウォールナット	4上			黒と金	未定							ライト	△	壁掛け仏壇2 普通型		無地	○							
		黒	4上	エトラント	スイッチ	ウォールナット	△					ウォールナット	○													
雄飛 上台	-	ウォールナット	△			ホワイトオーク	△							ライト	○			無地	○							
		黒	△	シャルール 経机通常型	スイッチ		3上	オデッセイ	スイッチ/リモコン	ワイン/ブルー	—/—															

○→在庫あり、△→在庫に限りがあるため確認願います、時期記載→記載時期にて工場出荷予定 例)5下=5月下旬、2中=2月中旬  
 ○の在庫状況でも小売店様の受注状況などにより在庫に限りが発生する可能性がありますのでその際はご了承ください。