

商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫
厨子型仏壇					新創春 しだれ桜		スイッチ	黒とうりみ	10下	ブロッサム		スイッチ	ナラ	8上	かれん		ダークブラウン	△	ニューアーチ 26			○	
					先 明		スイッチ	ホワイトアッシュ	9下	ローズマリー		スイッチ	ナラ	8中			ライトブラウン	8下	アーチ 26			○	
白鳳	スイッチ	黒檀	11上	妙光Ⅰ型		-	黒塗	△	ポマリー セット (上下 椅子)		-	ナチュラル	8上	置台 かれん用		ダークレッド	○	ベレー 22		なら	○		
大河 40巾 下台通常型	スイッチ リモコン	黒檀	8下	妙光Ⅱ型		-	黒塗	△	ポマリー 上台仕様		-	ワインレッド	8上			ダークブラウン	△	ラテイス 20		黒檀	廃番		
大河 経机収納型	スイッチ リモコン	黒檀	8下	家具調仏壇				ポマリー 上台仕様		-	ナチュラル	△	ニュースマイル 電動		ライトブラウン	8下	ハーモニー		チーク	廃番			
		鉄刀木	△					カメラヤ セット (上下 椅子)		-	ウオルナット	8下			ニュースマイル 電動		スイッチ	ダーク	○	ピンク		○	
正徳 60-30 高覧付	スイッチ	黒塗	△	グレース		スイッチ	黒檀	△	カメラヤ 上台仕様		-	サベリ	△	ニュースマイル 手動		ライト	○	リトル		ホワイト	8中		
正徳 58-26 高覧無	スイッチ	黒塗	△			スイッチ	鉄刀木	△	カメラヤ 上台仕様		-	桜	廃番			ホワイト	△			ピンク		○	
美勝 下台通常型	スイッチ	黒檀	○	アカサンス		スイッチ	アサメラ	△	トレニア		スイッチ	ウオルナット	8下	ルーチェ		ダーク	△	セルフ		黒檀	△		
美勝 経机収納型	スイッチ	黒檀	○			スイッチ	カーリーメーブル	△	トレニア		スイッチ	サベリ	△			LEDライト	○			ホワイト	△	ウオルナット	
新紅雲 下台通常型	スイッチ	黒檀	△	アルテマ		スイッチ	ブラック	8下	コメント		スイッチ	鉄刀木	△	スマート		ライト	○	チェリー		チーク	○		
	リモコン スイッチ	鉄刀木	△			スイッチ	ブラウン	8下	コメント		スイッチ	ローズ	△			ダーク	10上			ピンク	○	ホワイト	
新紅雲 経机収納型	リモコン	黒檀	8上	シャトー		スイッチ	ホワイト	△	ラックス		スイッチ	ダーク	10上	上置仏壇等		ライト	△	エルグラン		ウオルナット	○		
	スイッチ	鉄刀木	11中			スイッチ	黄王檀	9下	ラックス		スイッチ	ライト	△			ライト	△			ライトオーク		○	
優雅	スイッチ	黒檀	12下	グローリー 彫		スイッチ	黒檀	△	メイビス		-	ダーク	8上	空 千		黒檀	○	グラン		ウオルナット	○		
	リモコン	鉄刀木	12下			スイッチ	黒とうりみ	△	アニー (上台のみ)		ダーク	○	レガーム			電動	ウオルナット			○	黒檀		○
歓喜	スイッチ	黒檀	△	グローリー ガラス		スイッチ	無地	8中	アニー (上台のみ)		ライト	○	レガーム		電動	桜	8下	18奉仕		オーク	8上		
本三方会館型 18号	スイッチ	黒檀	△	京仙華 黒とうりみ		スイッチ	無地	8中	アニー (上台のみ)		ライト	△	レガーム		電動	ウオルナット	○	18奉仕		チーク	○		
	リモコン	鉄刀木	△			スイッチ	無地	8中	アニー (上台のみ)		ライト	△	レガーム		電動	桜	8下	18奉仕		ピンク	○		
栄光	スイッチ	黒檀	△	フィオーレ		スイッチ	ナラ	廃番	アニー (上台のみ)		ライト	○	レガーム		電動	ウオルナット	○	18奉仕		黒檀	○		
	リモコン スイッチ	鉄刀木	△			スイッチ	ナラ	廃番	アニー (上台のみ)		ライト	○	レガーム		電動	ウオルナット	○	18奉仕		オーク	8上		
陽光	スイッチ	黒檀	8下	エンブレイス		スイッチ	ダークブラウン	○	アニー (上台のみ)		ライト	△	レガーム		電動	ウオルナット	○	18奉仕		チーク	○		
	スイッチ	鉄刀木	△			スイッチ	ダークレッド	△	アニー (上台のみ)		ライト	△	レガーム		電動	ウオルナット	○	18奉仕		ピンク	○		
清流	スイッチ	黒檀	9下	宝塔		金具	ローズ	8上	アニー (上台のみ)		黒檀	△	レガーム		電動	ウオルナット	○	18奉仕		無地	○		
	スイッチ	鉄刀木	9下			金具	黒とうりみ	8上	アニー (上台のみ)		ライトオーク	△	レガーム		電動	ウオルナット	○	18奉仕		虹	○		
栄	スイッチ	黒檀	△	宝塔		金具	黒とうりみ	8上	アニー (上台のみ)		ホワイト	△	レガーム		電動	ウオルナット	○	18奉仕		すずらん	○		
	スイッチ	アサメラ	8下			金具	黒とうりみ	8上	アニー (上台のみ)		ウオルナット	7下	レガーム		電動	ウオルナット	○	18奉仕		イルカ	○		
光明	スイッチ	黒檀	△	プリティ スイッチ		金具	黒とうりみ	8上	アニー (上台のみ)		黒檀	△	レガーム		電動	ウオルナット	○	18奉仕		子猫	○		
	スイッチ	鉄刀木	△			金具	黒とうりみ	8上	アニー (上台のみ)		ライトオーク	△	レガーム		電動	ウオルナット	○	18奉仕		子犬	○		
新創春	スイッチ	黒檀	△	サーフ		金具	黒とうりみ	8上	アニー (上台のみ)		ウオルナット	△	レガーム		電動	ウオルナット	○	18奉仕		夕日	○		
	スイッチ	鉄刀木	○			金具	黒とうりみ	8上	アニー (上台のみ)		ホワイト	△	レガーム		電動	ウオルナット	○	18奉仕		富士山	○		
雄飛 セット	-	ウオルナット	9中	流仙華		-	黒とうりみ	未定	アニー (上台のみ)		黒檀	△	レガーム		電動	ウオルナット	○	18奉仕		マンハッタン	○		
	-	黒	8中			-	黒と金	未定	アニー (上台のみ)		ライトオーク	△	レガーム		電動	ウオルナット	○	18奉仕		無地	○		
雄飛 上台	-	ウオルナット	△	エトラント		スイッチ	ウオルナット	8中	アニー (上台のみ)		黒檀	△	レガーム		電動	ウオルナット	○	18奉仕		無地	○		
	-	黒	△			スイッチ	ホワイトオーク	8中	アニー (上台のみ)		ライト	△	レガーム		電動	ウオルナット	○	18奉仕		無地	○		
シャルール 経机通常型				スイッチ				8上	オデッセイ		スイッチ/リモコン	ワイン/ブルー	-/-										

○→在庫あり、△→在庫に限りがあるため確認願います、時期記載→記載時期にて工場出荷予定 例)5下=5月下旬、2中=2月中旬
○の在庫状況でも小売店様の受注状況などにより在庫に限りが発生する可能性がありますのでその際はご了承ください。