

商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫	商品名				色/色	在庫												
厨子型仏壇					新創春 しだれ桜				スイッチ	黒とうるみ	△	ポメリー セット (上下 椅子)				-	ナチュラル	○	ニュースマイル 電動		スイッチ	ダーク	△	リトル				ホワイト	○						
					先 明				スイッチ	ホワイト アッシュ	○	ポメリー 上台仕様				-	ワインレッド	△	ニュースマイル 電動		スイッチ	ライト	△					ブラウン	○						
					眩光				スイッチ	黒檀	△	ポメリー 7下				-	ナチュラル	△	ニュースマイル 電動		スイッチ	ホワイト	△					ピンク	○						
白鳳				スイッチ	黒檀	△	妙光Ⅰ型				-	ワインレッド	△	ポメリー 上台仕様				-	ウォールナット	○	ニュースマイル 電動		-	ダーク	△	チェリー				ダーク	○				
大河 40巾 下台通常型				スイッチ リモコン	黒檀	△	妙光Ⅱ型				-	黒塗	△	カメラヤ セット (上下 椅子)				-	サベリ	△	ニュースマイル 電動		-	ライト	○					チーク	△				
大河 経机収納型				スイッチ リモコン	鉄刀木	△	家具調仏壇				カメラヤ 上台仕様				-	ウォールナット	○	ランセル 電動		スイッチ	ウォールナット	4中	ピンク	○	ピンク					○					
正徳 60-30 高覧付				スイッチ	黒塗	△					グレース				スイッチ	黒檀	△	カメラヤ 上台仕様				-	サベリ	○	ランセル アクリル厨子		-	タモ	△	エルグラン				ウォールナット	○
正徳 58-26 高覧無				スイッチ	黒塗	△					グレース				スイッチ	鉄刀木	3下	トレニア				スイッチ	ダウライト	△	ランセル アクリル厨子		-	ウォールナット	○					ライトオーク	○
美勝 下台通常型				スイッチ	黒檀	△	グレース				スイッチ	アサメラ	△	ラックス				スイッチ	LEDライト	△	ランセル 置台		-	タモ	○	ウォールナット	○	ライトオーク	4上						
美勝 経机収納型				スイッチ	黒檀	△	アルテマ				ブラック				4下	メイビス				-	ダーク	△	ルーチェ		-	ピンク	○	18奉仕				オーク	○		
新紅雲 下台通常型				スイッチ	黒檀	5上					ブラック				4下	メイビス				-	ライト	△	ルーチェ		-	ホワイト	△					チーク	○		
新紅雲 経机収納型				スイッチ リモコン スイッチ	鉄刀木	△					ウォールナット				△	アニー (上台のみ)				-	タモ	△	スマート		-	ダーク	○					ピンク	○	ピンク	○
優雅				スイッチ	黒檀	△	シャトー				スイッチ	ホワイト	△	リアン (下台・椅子)				-	ダーク	○	スマート		-	ライト	○	壁掛け仏壇 エア-				ダーク	○				
優雅				リモコン	鉄刀木	未定	グローリー 彫				スイッチ	黄玉檀	4中	リアン (下台・椅子)				-	ライト	○	スマート		-	ピンク	○					ライト	○				
歓喜				スイッチ	黒檀	△	グローリー ガラス				スイッチ	黄玉檀	4中	イクシア 電動				スイッチ	ダーク	○	シルビー		-	ダーク	○					壁掛け仏壇 エア- 台座				ダーク	○
歓喜				スイッチ	鉄刀木	4中	京仙華 黒とうるみ				スイッチ	蒔絵	△	イクシア 電動				スイッチ	ライトオーク	△	シルビー		-	ライト	○	ライト	○								
本三方会館型 18号				スイッチ	黒檀	廃番	エンプレイス				スイッチ	ダークブラウン	△	イクシア 電動				スイッチ	ウォールナット	△	シルビー 置台		-	ダーク	○	ホワイト	○								
栄光				スイッチ	黒檀	△	宝塔 スイッチ				ダークレッド				△	イクシア 電動				スイッチ	ホワイト	△	シルビー 置台		-	ライト	○	壁掛け仏壇 普通型				無地	△		
栄光				リモコン スイッチ	鉄刀木	○					金具					△	イクシア 電動				-	黒檀	○	上置仏壇等										虹	○
栄光				スイッチ	鉄刀木	○					蒔絵 枝桜				ローズ	△	イクシア 電動				-	ライトオーク	△	上置仏壇等										すずらん	○
陽光				スイッチ	黒檀	△	蒔絵 しだれ桜					△	イクシア 電動				-	ウォールナット	○	空 千			黒檀	○	壁掛け仏壇 普通型				イルカ	○					
陽光				スイッチ	鉄刀木	○	金具					4下	イクシア 電動				-	ホワイト	○	レガ-メ		電動	ウォールナット	△					子猫	○					
清流				スイッチ	黒檀	△	蒔絵 しだれ桜				鉄刀木	△	イクシア 電動				-	黒檀	△	悠 途		桜蒔絵		4下					子犬	廃番					
栄				スイッチ	黒檀	△	無地					△	イクシア 電動				-	ライトオーク	○	悠 途		桜蒔絵		△	タ日	○									
栄				スイッチ	アサメラ	4上	無地				ホワイト	5中	イクシア 電動				-	ウォールナット	○	ミニ厨子		25	黒檀	○	富士山	○									
栄				スイッチ	アサメラ	4上	無地				ホワイト	5中	イクシア 電動				-	ホワイト	△	ミニ厨子		25	鉄刀木	○	マンハッタン	○									
光明				スイッチ	黒檀	○	プリティ スイッチ				スイッチ		△	イルマーレ				スイッチ	ウォールナット	4中	ミニ厨子用下台			黒檀	○	壁掛け仏壇2 普通型				無地	○				
光明				スイッチ	鉄刀木	○	サーフ				スイッチ	ウォールナット	○	イルマーレ				スイッチ	ライトオーク	4中	ミニ厨子用下台			鉄刀木	○	ローリー				ダーク	○				
新創春				スイッチ	黒檀	○	エトラント				スイッチ	ホワイトオーク	○	かれん				-	ダークブラウン	○	すずらん		25	ホワイト	○	仏壇用下台				ライト	○				
新創春				スイッチ	鉄刀木	○	カレナ				スイッチ	ウォールナット	△	かれん				-	ライトブラウン	△	すずらん		25	ダーク	○	ローリー用 増台				ダーク	○				
雄飛 セット				-	ウォールナット	○	シャルール 経机通常型				スイッチ	タモ	△	置台 かれん用				-	ダークレッド	○	ニューアーチ 26				○					ライト	○				
雄飛 上台				-	ウォールナット	△	プロッサム				スイッチ		4下	置台 かれん用				-	ダークブラウン	○	アーチ 26				○										
雄飛 上台				-	黒	○	ローズマリー				スイッチ	ナラ	△	置台 かれん用				-	ライトブラウン	○	ベレー 22			なら	○										
雄飛 上台				-	黒	○	ローズマリー				スイッチ	ナラ	△	置台 かれん用				-	ダークレッド	○	ハーモニー			ピンク	△										

○→在庫あり、△→在庫に限りがあるため確認願います、時期記載→記載時期にて工場出荷予定 例)5下=5月下旬、2中=2月中旬  
○の在庫状況でも小売店様の受注状況などにより在庫に限りが発生する可能性がありますのでその際はご了承ください。