

商品名			色/色	在庫	商品名			色/色	在庫	商品名			色/色	在庫	商品名			色/色	在庫
厨子型仏壇				先 明	スイッチ	ホワイト アッシュ	△	ポマリー セット (上下 椅子)	-	ナチュラル	△	イルマーレ	スイッチ	ウォールナット	△	ニューアーチ 26		○	
眩光	スイッチ	受注生産(6ヶ月)	妙光Ⅰ型	-	黒塗	△	ポマリー 上台仕様	-	ワインレッド	△	ニュースマイル 電動	スイッチ	ライトオーク	△	アーチ 26		○		
白鳳	スイッチ	黒檀	9下	妙光Ⅱ型	-	黒塗	△	カメラヤ セット (上下 椅子)	-	ナチュラル	△	ニュースマイル 電動	スイッチ	ライト	△	イレイン	ウォールナット	○	
大河 40巾 下台通常型	スイッチ リモコン	黒檀	8下	家具調仏壇				カメラヤ 上台仕様	-	ウォールナット	○	ニュースマイル 電動	スイッチ	ライト	△	ベレー 22	なら	10下	
大河 40巾 下台通常型	スイッチ リモコン	鉄刀木	△	グレース	スイッチ	黒檀	8下	カメラヤ 上台仕様	-	ウォールナット	○	ニュースマイル 電動	スイッチ	ライト	△	リトル	ホワイト	○	
大河 40巾 下台通常型	スイッチ リモコン	鉄刀木	△		スイッチ	鉄刀木	8下	カメラヤ 上台仕様	-	サベリ	○	ニュースマイル 電動	スイッチ	ライト	△		ブラウン	○	
大河 40巾 下台通常型	スイッチ リモコン	鉄刀木	△		スイッチ	アサメラ	8中	カメラヤ 上台仕様	-	サベリ	○	ニュースマイル 電動	スイッチ	ライト	△		ピンク	○	
正徳 60-30 高覧付	スイッチ	黒塗	△	アルテマ	スイッチ	ブラック	△	トレニア	スイッチ	ダウライト	△	ランセル 電動	スイッチ	ウォールナット	△	チェリー	ダーク	○	
正徳 58-26 高覧無	スイッチ	黒塗	△		スイッチ	ブラウン	△	ラックス	スイッチ	LEDライト	11下	ランセル 電動	スイッチ	タモ	△		チーク	△	
美勝 下台通常型	スイッチ	黒檀	3下		スイッチ	ワインレッド	△	メイビス	-	ダーク	△	ランセル 電動	スイッチ	タモ	○		ピンク	○	
美勝 経机収納型	スイッチ	黒檀	○	スイッチ	ウォールナット	△	メイビス	-	ライト	○	ランセル 電動	スイッチ	タモ	○	エルグラン	ウォールナット	8下		
新紅雲 下台通常型	スイッチ	黒檀	8上	スイッチ	タモ	△	アニー (上台のみ)	-	ライト	○	ランセル 電動	スイッチ	タモ	○	エルグラン	ライトオーク	△		
新紅雲 下台通常型	リモコン スイッチ	鉄刀木	△	シャトー	スイッチ	ホワイト	11中	アニー (上台のみ)	-	ダーク	○	ランセル 電動	スイッチ	タモ	○	エルグラン	ライトオーク	△	
新紅雲 経机収納型	リモコン スイッチ	黒檀	△	グローリー 彫	スイッチ	黄玉檀	△	アニー (上台のみ)	-	ライト	○	ランセル 電動	スイッチ	タモ	○	グラン	ウォールナット	○	
新紅雲 経机収納型	スイッチ	鉄刀木	△	グローリー ガラス	スイッチ	黄玉檀	△	アニー (上台のみ)	-	ライト	○	ランセル 電動	スイッチ	タモ	○	グラン	ライトオーク	8下	
優 雅	スイッチ	黒檀	△	京仙華	スイッチ	蒔絵	△	リアン (下台・椅子)	-	ダーク	8上	スマート	-	ダーク	○	18奉仕	黒檀	△	
歡 喜	スイッチ	黒檀	○	京仙華 黒とうるみ	スイッチ	無地	△	リアン (下台・椅子)	-	ライト	○	スマート	-	ライト	○	18奉仕	オーク	○	
新紅雲 下台通常型	スイッチ	鉄刀木	△	エンブレイス	スイッチ	無地	△	リアン (下台・椅子)	-	黒檀	8下	スマート	-	ピンク	△	18奉仕	チーク	○	
本三方会館型 18号	リモコン	鉄刀木	△	エンブレイス	スイッチ	ダークブラウン	△	イクシア 電動	スイッチ	ライトオーク	△	スマート	-	ホワイト	○	18奉仕	ピンク	○	
栄 光	スイッチ	黒檀	△	エンブレイス	スイッチ	ダークレッド	△	イクシア 電動	スイッチ	ウォールナット	△	シルバー	-	ダーク	○	壁掛け仏壇 エア-	ダーク	○	
栄 光	リモコン スイッチ	鉄刀木	○	エンブレイス	スイッチ	ダークレッド	△	イクシア 電動	スイッチ	ホワイト	△	シルバー	-	ライト	△	壁掛け仏壇 エア-	ライト	○	
陽 光	スイッチ	黒檀	△	宝塔	スイッチ	無地	△	イクシア 電動	スイッチ	黒檀	○	シルバー 置台	-	ダーク	○	壁掛け仏壇 エア- 台座	ダーク	○	
陽 光	スイッチ	鉄刀木	○	宝塔 スイッチ	スイッチ	無地	△	イクシア 電動	スイッチ	ライトオーク	○	シルバー 置台	-	ライト	8上	壁掛け仏壇 エア- 台座	ライト	○	
清 流	スイッチ	黒檀	△	宝塔 スイッチ	スイッチ	無地	△	イクシア 電動	スイッチ	ウォールナット	○	上置仏壇等				壁掛け仏壇 エア- 台座	ライト	○	
栄	スイッチ	黒檀	△	宝塔 スイッチ	スイッチ	無地	△	イクシア 電動	スイッチ	ホワイト	○	空 千		黒檀	○	壁掛け仏壇 エア- 台座	ホワイト	○	
栄	スイッチ	アサメラ	8下	宝塔 スイッチ	スイッチ	無地	△	イクシア 電動	スイッチ	ライトオーク	○	レガーム	電動	ウォールナット	△	壁掛け仏壇 普通型	虹	△	
光 明	スイッチ	黒檀	△	プリティ スイッチ	スイッチ	無地	9下	イクシア 置台	-	ウォールナット	○	レガーム	電動	桜	△	壁掛け仏壇 普通型	すずらん	○	
光 明	スイッチ	鉄刀木	○	サーフ	スイッチ	無地	9下	イクシア 置台	-	ホワイト	△	悠 途	桜蒔絵		△	壁掛け仏壇 普通型	イルカ	○	
新創春	スイッチ	黒とうるみ	10下	エトラント	スイッチ	無地	8中	イクシア 置台	-	黒檀	○	悠 途	桜蒔絵		△	壁掛け仏壇 普通型	子猫	○	
新創春	スイッチ	黒檀	△	エトラント	スイッチ	無地	8中	イクシア 置台	-	ライトオーク	○	ミニ厨子	25	黒檀	○	壁掛け仏壇 普通型	タ日	○	
新創春	スイッチ	鉄刀木	△	エトラント	スイッチ	無地	8中	イクシア 置台	-	ライトブラウン	9下	ミニ厨子	25	鉄刀木	○	壁掛け仏壇 普通型	富士山	○	
雄飛 セット	-	ウォールナット	△	カレナ	スイッチ	無地	△	イクシア 置台	-	ダークレッド	△	ミニ厨子用下台		黒檀	○	壁掛け仏壇 普通型	マンハッタン	○	
雄飛 セット	-	黒	△	カレナ	スイッチ	無地	△	イクシア 置台	-	ダークブラウン	○	ミニ厨子用下台		鉄刀木	○	壁掛け仏壇 普通型	タ日	○	
雄飛 上台	-	ウォールナット	△	シャルール 経机通常型	スイッチ	無地	△	置台 かれん用	-	ライトブラウン	△	すずらん	25	ホワイト	○	壁掛け仏壇 普通型	ローリー	ダーク	○
雄飛 上台	-	黒	○	プロッサム	スイッチ	無地	△	置台 かれん用	-	ダークレッド	○	すずらん	25	ダーク	○	壁掛け仏壇 普通型	仏壇用下台	ライト	○
雄飛 上台	-	黒	○	ローズマリー	スイッチ	無地	△	置台 かれん用	-	ダークレッド	○	すずらん	25	ダーク	○	壁掛け仏壇 普通型	ローリー用 増台	ダーク	○
雄飛 上台	-	黒	○	ローズマリー	スイッチ	無地	△	置台 かれん用	-	ダークレッド	○	すずらん	25	ダーク	○	壁掛け仏壇 普通型	ライト	○	

○→在庫あり、△→在庫に限りがあるため確認願います、時期記載→記載時期にて工場出荷予定 例)5下=5月下旬、2中=2月中旬
○の在庫状況でも小売店様の受注状況などにより在庫に限りが発生する可能性がありますのでその際はご了承ください。