

商品名			色/在庫	商品名			色/在庫	商品名			色/在庫	商品名			色/在庫						
厨子型仏壇			先明	スイッチ	ホワイト アッシュ	△	ポマー セット (上下 椅子)	-	ナチュラル	2上	ソピア(下台・椅子)		ウォールナット	○	ニューアーチ 26	○					
					サベリ	○			ワインレッド	△			タモ	○	アーチ 26	○					
眩光	スイッチ	受注生産(6ヶ月)	妙光Ⅰ型	-	黒塗	△	ポマー 上台仕様	-	ナチュラル	△	ランセル 電動	スイッチ	ウォールナット	△	イレイン		ウォールナット	○			
白鳳	スイッチ	黒檀	2下	妙光Ⅱ型	-	黒塗			1中	ワインレッド			△	タモ			○	タモ	△		
大河 40巾 下台通常型			スイッチ リモコン	黒檀	7中	家具調仏壇			カメラヤ セット (上下 椅子)	-	ウォールナット	△	ランセル アクリル厨子	-	ウォールナット	○	ラビス		ウォールナット	○	
											黒檀	△			サベリ	△			タモ	○	ライト
大河 経机収納型			スイッチ リモコン	黒檀	△	グレース	スイッチ	黒檀	△	カメラヤ 上台仕様	-	ランセル 置台	-	ウォールナット	○	ベレー 22		なら	1下		
														鉄刀木	△			サベリ	△	タモ	○
正徳 60-30 高覧付			スイッチ	黒塗	1下	アルテマ	スイッチ	ブラック	2中	トレニア	スイッチ	ダウンライト	△	ニュースマイル 電動	スイッチ	ホワイト	△	リトル		ホワイト	○
								ブラウン	△			LEDライト	△			ダーク	△			ライト	△
正徳 58-26 高覧無			スイッチ	黒塗	△	アルテマ	スイッチ	ワインレッド	△	メイビス	-	ダーク	○	ニュースマイル 手動	-	ホワイト	○	チェリー		ピンク	○
								ウォールナット	△			ライト	△			ライト	△			ブラック	○
美勝 下台通常型			スイッチ	黒檀	未定	アルテマ	スイッチ	タモ	3上	イルマーレ	スイッチ	ウォールナット	1下	ルーチェ	-	ピンク	△	エルグラン		ウォールナット	○
								ウォールナット	△			ライトオーク	△			ホワイト	△			ライトオーク	○
美勝 経机収納型			スイッチ	黒檀	△	シャトー	スイッチ	ホワイト	2上	アニー (上台のみ)	-	ダーク	○	スマート	-	ダーク	△	グラン		ウォールナット	○
								鉄刀木	△			ライト	△			ピンク	△			ライトオーク	○
新紅雲 下台通常型			スイッチ	黒檀	△	グロリー 彫	スイッチ	黄玉檀	△	リアン (下台・椅子)	-	ダーク	△	シルビー	-	ダーク	○	18奉仕		オーク	○
								鉄刀木	△			ライト	○			ライト	○			チーク	○
新紅雲 経机収納型			スイッチ	黒檀	△	京仙華 黒とうるみ	スイッチ	蒔絵	3上	イクシア 電動	スイッチ	黒檀	△	シルビー 置台	-	ダーク	○	壁掛け仏壇 エアー		ダーク	○
								無地	△			ライトオーク	△			ライト	○			ライト	△
優雅			スイッチ	黒檀	△	エンブレイス	スイッチ	ダークブラウン	△	イクシア 手動	-	ウォールナット	△	空千		黒檀	○	壁掛け仏壇 エアー 台座		ダーク	○
								鉄刀木	△			ライト	○			ライト	○			ライト	○
歓喜			スイッチ	黒檀	△	エンブレイス	スイッチ	ダークレッド	△	イクシア 手動	-	ホワイト	△	レガーム	電動	ウォールナット	△	壁掛け仏壇 エアー 普通型		すずらん	○
								鉄刀木	△			黒檀	△			ウォールナット	△			ウォールナット	○
本三方会館型 18号			リモコン	鉄刀木	△	宝塔	スイッチ	ローズ	△	イクシア 手動	-	ホワイト	△	ラーソ	電動	タモ	△	壁掛け仏壇 エアー 普通型		子猫	△
								無地	△			ライトオーク	○			悠途	桜蒔絵			△	タモ
栄光			スイッチ	黒檀	2下	宝塔	スイッチ	金具	2下	イクシア 手動	-	黒檀	△	ミニ厨子	25	ウォールナット	△	ローリー		ダーク	○
								無地	△			ライトオーク	△			黒檀	○			黒檀	○
陽光			スイッチ	黒檀	△	宝塔	スイッチ	鉄刀木	△	イクシア 手動	-	ウォールナット	○	ミニ厨子 用下台		黒檀	○	仏壇用下台		ダーク	○
								鉄刀木	△			ウォールナット	△			黒檀	○			黒檀	○
栄			スイッチ	本黒檀	△	プリティ スイッチ	スイッチ	蒔絵 しだれ桜	△	イクシア 置台	-	ホワイト	△	ミニ厨子 用下台		タモ	△	ローリー用 増台		ダーク	○
								無地	△			ライトオーク	○			黒檀	○			ライト	○
光明			スイッチ	黒檀	8下	プリティ スイッチ	スイッチ	無地	△	イクシア 置台	-	黒檀	○	ミニ厨子 用下台		ライトオーク	○	ローリー用 増台		ダーク	○
								無地	△			ライトオーク	○			ライトオーク	○			ライト	○
新創春			スイッチ	黒とうるみ	2下	カレナ	スイッチ	ウォールナット	△	イクシア 置台	-	ウォールナット	○	ミニ厨子 用下台		ウォールナット	△	ローリー用 増台		ダーク	○
								黒檀	△			ウォールナット	△			黒檀	○			黒檀	○
雄飛 セット			-	ウォールナット	△	エトラント	スイッチ	ホワイトオーク	△	かれん	-	ダークブラウン	○	ミニ厨子 用下台		鉄刀木	○	ローリー用 増台		ダーク	○
								黒	○			ダークレッド	廃番			黒檀	○			ライト	○
雄飛 上台			-	ウォールナット	○	プロッサム	スイッチ	ナラ	△	置台 かれん用	-	ダークブラウン	○	ミニ厨子 用下台		鉄刀木	○	ローリー用 増台		ダーク	○
								黒	○			ダークレッド	△			鉄刀木	○			ライト	○

○→在庫あり、△→在庫に限りがあるため確認願います、時期記載→記載時期にて工場出荷予定 例)5下=5月下旬、2中=2月中旬

○の在庫状況でも小売店様の受注状況などにより在庫に限りが発生する可能性がありますのでその際はご了承ください。